

Titre: Opérateur STAT_NON_LINE Date: 12/10/2015 Page: 1/40
Responsable: Mickael ABBAS Clé: U4.51.03 Révision: 13949

Opérateur STAT_NON_LINE

1 But

Calculer l'évolution mécanique ou thermo-hydro-mécanique couplée, en quasi-statique, d'une structure en non linéaire.

La non linéarité est liée soit au comportement du matériau (par exemple plastique), soit à la géométrie (par exemple en grands déplacements) soit au contact-frottement. Pour avoir des détails sur la méthode de résolution employée, on se reportera à la documentation de référence [R5.03.01].

L'évolution peut être étudiée en plusieurs travaux successifs (concept ré-entrant), soit en poursuite (le dernier instant calculé est l'instant initial du calcul suivant), soit en reprise en partant d'un instant antérieur.

Si le temps nécessaire pour effectuer le calcul n'est pas suffisant, le programme s'interrompt, mais les résultats déjà calculés sont sauvegardés si une base de données a été définie dans le profil d'étude de l'utilisateur. Produit une structure de données de type <code>evol_noli</code>.

Révision: 13949

Date: 12/10/2015 Page: 2/40

Clé: U4.51.03



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Responsable : Mickael ABBAS

Table des matières

1 But	1
2 Syntaxe	5
3 Opérandes	11
3.1 Opérandes MODELE / CHAM_MATER / CARA_ELEM	11
3.2 Mot clé EXCIT	11
3.2.1 Opérandes CHARGE	11
3.2.2 Opérande FONC_MULT	12
3.2.3 Opérande TYPE_CHARGE	12
3.3 Mot clé CONTACT	13
3.4 Mot-clé SOUS_STRUC	13
3.4.1 Opérande CAS_CHARGE	13
3.4.2 Opérandes TOUT / SUPER_MAILLE	13
3.4.3 Opérande FONC_MULT	13
3.5 Mot-clé COMPORTEMENT	13
3.6 Mot clé ETAT_INIT	14
3.6.1 Opérandes SIGM / VARI / DEPL / STRX	14
3.6.2 Opérandes EVOL_NOLI	15
3.6.3 Opérande NUME_ORDRE / INST / NUME_DIDI	15
3.6.4 Opérande INST_ETAT_INIT	15
3.6.5 Opérande PRECISION / CRITERE	16
3.7 Mot clé INCREMENT	17
3.7.1 Opérande LIST_INST	17
3.7.2 Opérandes NUME_INST_INIT / INST_INIT / NUME_INST_FIN / INST_FIN	17
3.7.3 Opérande PRECISION	18
3.8 Opérande CRIT_QUALITE	19
3.9 Opérande METHODE	19
3.10 Mot clé NEWTON	19
3.10.1 Opérande PREDICTION	19
3.10.2 Opérande MATRICE	20
3.10.3 Opérande EVOL_NOLI	21
3.11 Mot clé RECH_LINEAIRE	21
3.11.1 Opérande METHODE	
3.11.2 Opérande RESI_LINE_RELA / ITER_LINE_MAXI	22
3.11.3 Opérandes RHO_MIN / RHO_MAX / RHO_EXCL	
3.12 Mot clé PILOTAGE	
3.12.1 Opérande TYPE	
3.12.2 Opérandes NOEUD/GROUP NO	
3.12.3 Opérandes TOUT/MAILLE/GROUP_MA	
3.12.4 Opérande NOM CMP	

Code Aster

Code_Aster	
Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Responsable : Mickael ABBAS	Date : 12/10/2015 Page : 3/40 Clé : U4.51.03 Révision : 13949
3.12.5 Opérande DIRE_PILO	26
3.12.6 Opérande FISSURE	26
3.12.7 Opérande COEF_MULT	26
3.12.8 Opérande ETA_PILO_R_MAX / ETA_PILO_R_MIN .	26
3.12.9 Opérande ETA_PILO_MAX/ETA_PILO_MIN	27
3.12.10 Opérande PROJ_BORNES	27
3.12.11 Opérande SELECTION	27
3.12.12 Opérande EVOL_PARA	28
3.13 Mot clé SOLVEUR	28
3.14 Mot clé CONVERGENCE	28
3.14.1 Opérande RESI_GLOB_RELA/RESI_GLOB_MAXI	28
3.14.2 Opérande RESI_COMP_RELA	29
3.14.3 Opérande RESI_REFE_RELA	30
3.14.4 Opérande ITER_GLOB_MAXI	30
3.14.5 Opérande ITER_GLOB_ELAS	30
3.14.6 Opérande ARRET	31
3.15 Mot-clé CRIT_STAB	31
3.15.1 Opérande LIST_INST / INST / PAS_CALC	31
3.15.2 Opérande PRECISION/CRITERE	32
3.15.3 Opérande NB_FREQ	32
3.15.4 Opérande COEF_DIM_ESPACE	32
3.15.5 Opérande RIGI_GEOM	32
3.15.6 Opérande MODI_RIGI	32
3.15.7 Opérande CHAR_CRIT	
3.15.8 Opérande DDL_EXCLUS	33
3.15.9 Opérande DDL_STAB	33
3.15.10 Opérande SIGNE	
3.15.11 Opérande PREC_INSTAB	34
3.16 Mot-clé ENERGIE	34

 3.18.3 Opérande INFO_RESIDU
 35

 3.18.4 Opérande INFO_TEMPS
 35

<u>.35</u>

3.18.2 Opérande PAS.

3.19 Mot clé OBSERVATION.

Version 12

Code_Aster Titre: Opérateur STAT_NON_LINE

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE	Date: 12/10/2015	Page : 4/40
Responsable : Mickael ABBAS	Clé : U4.51.03	Révision : 13949
3.19.4 Opérandes TOUT/NOEUD/GROUP_NOEUD/MAILL	E/GROUP_MA	3 <u>6</u>
3.19.5 Observation d'un champ ELGA		37
3.19.6 Observation d'un champ NOEU		38
3.19.7 Contenu de la table		38
3.20 Mot clé SUIVI_DDL		39
3.21 Contenu de la structure de données EVOL_NOLI		39
3.22 Opérande INFO		40
3.23 Opérande TITRE		40

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 5/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

2 Syntaxe

```
statnl[evol noli] = STAT NON LINE
                   = statnl,
                                                           [evol noli]
   MODELE
                       = mo,
                                                              [modele]
   CHAM MATER
                   = chmat,
                                                           [cham mater]
\Diamond
  CARA ELEM
                   = carac,
                                                           [cara elem]
                       _F(
  EXCIT
   ♦ CHARGE
                      = chi,
                                                           [char meca]
      FONC_MULT
                      = fi,
                                                           [fonc./formule]
      TYPE CHARGE
                      = /'FIXE CSTE'
                                                           [DEFAUT]
                          /'FIXE PILO'
                          /'SUIV'
                          /'DIDI'
                       ),
\Diamond
  CONTACT
                     contact,
                                                           [char contact]
\Diamond
  SOUS STRUC
                       F (
    CAS_CHARGE
                                                           [char meca]
                      = chi,
                      = 'OUI',
     /TOUT
                                                           [DEFAUT]
      /SUPER MAILLE
                                                           [l maille]
                      = lma,
      FONC MULT
                      = fmult,
                      ),
  |COMPORTEMENT| = F(voir le document [U4.51.11]),
\Diamond
    ETAT INIT
                      = sig,
      /|SIGM
                                                              [cham elem]
                      = vain,
                                                           [cham elem]
       |VARI
                      = depl,
                                                           [cham no]
       |DEPL
                      = strx,
                                                           [cham_elem]
      |STRX
       | COHE
                      = cohe,
                                                           [cham elem]
      /EVOL NOLI
                      = evol,
                                                           [evol noli]
      /NUME ORDRE
                     = nuini,
                                                           [I]
                      = instini,
      /INST
                                                           [R]
     PRECISION
                        = /1.0E-3
                                                              [DEFAUT]
                         /prec,
                                                           [R]
                      = /'RELATIF',
     CRITERE
                                                           [DEFAUT]
                          /'ABSOLU',
      NUME DIDI
                      = nudidi,
   \Diamond
                                                           [I]
     INST ETAT INIT
                      = istetaini
                                                           [R]
                       ),
   INCREMENT
                      _F(
                         = /litpsr8,
    ♦ LIST INST
                                                              [listr8]
                                                           [list inst]
                           /litps,
      /NUME_INST_INIT = nuini,
                                                           [I]
                      = instini,
      /INST INIT
                                                           [R]
                      = nufin,
= instfin,
      /NUME_INST_FIN
                                                           [I]
      /INST_FIN
                                                           [R]
                         /1.0E-3,
       PRECISION
                                                           [DEFAUT]
                          /prec,
                                                           [R]
```

Date: 12/10/2015 Page: 6/40

Code_Aster

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE

Responsable: Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949), CRIT QUALITE ♦ /ERRE_TEMPS THM = /'NON' [DEFAUT] = /'OUI'), METHODE = /'NEWTON', [DEFAUT] /'IMPLEX', /'NEWTON KRYLOV', _F(= /'TANGENTE', \Diamond NEWTON PREDICTION [DEFAUT] /'ELASTIQUE', /'EXTRAPOLE', /'DEPL CALCULE', = evol_noli, EVOL NOLI [evol noli] /'TANGENTE', MATRICE [DEFAUT] /'ELASTIQUE' = /1, REAC INCR [DEFAUT] /mf, [I] /0, REAC ITER [DEFAUT] /it, [I] /0, REAC ITER ELAS = [DEFAUT] /it, [I] PAS MINI ELAS /0, [DEFAUT] /pasmini, [R]), RECH LINEAIRE = F (_ /'CORDE' METHODE [DEFAUT] /'MIXTE' /'PILOTAGE' RESI LINE RELA = /1.E-1, [DEFAUT] /reslin, [R] ITER LINE MAXI = /3 [DEFAUT] /itelin [I] RHO MIN = /1.E-2[DEFAUT] /rmin [R] RHO MAX = /1.E+1[DEFAUT] /rmax [R] RHO EXCL = /9.E-3[DEFAUT] /rexc [R]), PILOTAGE _F(- /'DDL IMPO', ♦ TYPE /'SAUT IMPO', /'LONG ARC', /'SAUT_LONG_ARC' /'ANA LIM', /'DEFORMATION', /'PRED ELAS', = 'OUI', TOUT [DEFAUT] = lgrma, /GROUP MA [l_gr_maille] = lma, [l maille] / MAILLE /NOEUD = no, [noeud] = rno, /GROUP NO [gr noeud] = fiss, [sd fiss_xfem], FISSURE NOM CMP = nomcmp, [Kn] /DIRE PILO = direpilo, [Kn]

```
Titre: Opérateur STAT NON LINE
                                                             Date: 12/10/2015 Page: 7/40
Responsable: Mickael ABBAS
                                                             Clé : U4.51.03
                                                                          Révision : 13949
              COEF MULT
                              = /1.,
                                                                        [DEFAUT]
                                    /cmult,
                                                                        [R]
              ETA PILO R MAX
                              = etarmax,
                                                                        [R]
              ETA PILO R MIN = etarmin,
                                                                        [R]
                               = etamax,
              ETA PILO MAX
                                                                        [R]
                                = etamin
              ETA PILO MIN
                                                                        [R]
              PROJ BORNES
                                = /'OUI'
                                                                        [DEFAUT]
                                   /'NON'
                                = /'SANS'
              EVOL PARA
                                                                        [DEFAUT]
                                   /'DECROISSANT'
                                    /'CROISSANT'
              SELECTION
                                = /'NORM_INCR_DEPL',
                                                                        [DEFAUT]
                                    /'ANGL INCR DEPL',
                                    /'RESIDU',
                                ),
                            = _{F}(\text{voir le document [U4.50.01])},
       \Diamond
          SOLVEUR
          CONVERGENCE = _F(
/RESI_GLOB_RELA = 1.E-6,
       \Diamond
                                                                        [DEFAUT]
              / | RESI_GLOB_MAXI = resmax,
| RESI_GLOB_RELA = resrel,
                                                                            [R]
                                                                            [R]
              | RESI_COMP_RELA = rescmp,
| RESI_REFE_RELA = resref,
                                                                            [R]
                                                                           [R]
              SIGM_REFE = sigref,
                                                                        [R]
              EPSI_REFE
                               = sigref,
                                                                        [R]
                              = depref,
              DEPL REFE
                                                                        [R]
              FORC_REFE = forref,
VARI_REFE = varref,
                                                                        [l R]
                                                                        [R]
              FLUX THER REFE = sigref,
                                                                        [R]
              FLUX HYD1 REFE = sigref,
                                                                        [R]
              FLUX HYD2 REFE = sigref,
                                                                        [R]
              ITER GLOB ELAS = /25,
                                                                        [DEFAUT]
                                   /maxelas,
                                                                        [I]
              ITER GLOB MAXI
                                = /10,
                                                                        [DEFAUT]
                                  /maglob,
                                                                        [I]
              ARRET
                                = /'OUI',
                                                                        [DEFAUT]
                                    /'NON',
                                ),
       \Diamond
           CRIT STAB
                                  /'FLAMBEMENT'
              TYPE
                                                                        [DEFAUT]
                                = /'STABILITE'
               NB FREQ
                                   /3,
                                                                        [DEFAUT]
                                    /nbfreq,
                                                                        [I]
              COEF DIM ESPACE =
                                  /5,
                                                                        [DEFAUT]
                                   /coef,
                                                                        [I]
                                                                        [DEFAUT]
              RIGI_GEOM
                                   /'OUI',
                                   /'NON',
                                   /'NON',
              MODI RIGI
                                                                        [DEFAUT]
                                   /'OUI',
              CHAR CRIT
                                = /(-10,10),
                                                                        [DEFAUT]
                                   /intcc,
                                = list1_ddl
              DDL EXCLUS
                                = list2 ddl
              DDL STAB
                                = list_r8,
              /LIST INST
                                                                        [listr8]
                                = l_r8,
              /INST
                                                                        [R]
              /PAS CALC
                                = npas,
                                                                        [I]
              ♦ PRECISION
                                   /1.E-6,
                                                                        [DEFAUT]
                                   /prec,
                                                                        [R]
```

Date: 12/10/2015 Page: 8/40

Code_Aster

Titre : Opérateur STAT NON LINE

```
Responsable: Mickael ABBAS
                                                          Clé : U4.51.03
                                                                      Révision : 13949
                     CRITERE
                                = /'RELATIF',
                                                                       [DEFAUT]
                                 /'ABSOLU',
                              = /'POSITIF NEGATIF',
                                                                   [DEFAUT]
                              = /'POSITIF',
                                /'NEGATIF',
             PREC INSTAB
                                /1.E-6,
                                                                    [DEFAUT]
                                  /prec instab,
                                                                    [R]
                               ),
         ENERGIE
                           = F()
      \Diamond
          ARCHIVAGE
                                  F (
                              = \frac{1}{1}ist_r8,
             /LIST INST
                                                                    [listr8]
                              = 1 r8,
             /INST
                                                                    [R]
             /PAS_ARCH
                              = npas,
                                                                    [I]
                                 /1.E-6,
             ♦ PRECISION
                                                                    [DEFAUT]
                                  /prec,
                                                                    [R]
                              = / RELATIF',
             \Diamond
                 CRITERE
                                                                    [DEFAUT]
                                  /'ABSOLU',
             \Diamond
                 CHAM EXCLU
                                  list_txt,
                              ),
         AFFICHAGE
                              F (
              ♦ UNITE
                                 /unite
                                                                    [I]
              \Diamond
                 PAS
                                  = /unite
                                                                        [I]
                                 /'NON',
                INFO_RESIDU =
                                                                    [DEFAUT]
                                  /'OUI'
                 INFO TEMPS =
                                 /'NON',
                                                                    [DEFAUT]
                                 /'OUI'
                              ),
                              _F (
         OBSERVATION
             ♦ TITRE
                                                                         [list k]
                                titre,
              ♦ NOM CHAM
                                 |'DEPL',
                                   |'VITE',
                                   |'ACCE',
                                  |'DEPL ABSOLU',
                                  |'VITE ABSOLU',
                                  |'ACCE ABSOLU',
                                  |'SIEF ELGA',
                                  |'VARI ELGA',
                                  | 'FORC NODA',
                                  |'VALE CONT',
                EVAL CHAM
                                  /'VALE',
                                                                    [DEFAUT]
                                  /'MIN',
                                  /'MAX',
                                   /'MOY',
                                  /'MINI ABS',
                                  /'MAXI ABS',
                NOM CMP
                                                                     [l Kn]
                                  lnocmp,
               EVAL_CMP
                                 /'VALE',
                                                                    [DEFAUT]
                                  /'FORMULE',
             { Si EVAL CMP='FORMULE'
                 ♦ FORMULE
                              = form
                                                                    [formule aster]
             { Si CHAM est de type ELGA
                                           (SIEF ELGA, VARI ELGA)
                 ♦ TOUT = 'OUI',
                                                                    [DEFAUT]
                                    = lgrma,
                 ♦ /GROUP MA
                                                                       [l gr maille]
                  ♦ / MAILLE
                                 = lma,
                                                                    [l maille]
                 ♦ EVAL ELGA
                                    /'VALE',
                                                                    [DEFAUT]
                                      /'MIN',
                                      /'MAX',
```

Titre: Opérateur STAT NON LINE Date: 12/10/2015 Page: 9/40 Responsable: Mickael ABBAS Clé: U4.51.03 Révision: 13949 { Si EVAL ELGA = 'VALE' ◆ POINT = pi, [I] ♦ SOUS POINT = spi, [I] } { Si CHAM est de type NOEU ♦ TOUT = 'OUI', [DEFAUT] = lgrma, ♦ /GROUP MA [l gr maille] / MAILLE = lma, \Diamond [l maille] ♦ /NOEUD = no, [noeud] \Diamond /GROUP NO = rno, [gr noeud] ♦ /'OBSE_ETAT INIT' = /'OUI', [DEFAUT] /'NON' = linst, ♦ /LIST INST [listr8] = linst, ♦ /INST [l R] = pas,
= /'RELATIF', ♦ /PAS OBSE [I] ♦ CRITERE [DEFAUT] /'ABSOLU', ◆ PRECISION { Si CRITERE = 'RELATIF' = /1.0E-6,[DEFAUT] /prec, [R] } = 'ABSOLU' ♦ PRECISION = prec, [R]), _F (VI_DDL =

O TITRE SUIVI DDL = titre, [list k] ♦ NOM CHAM = | 'DEPL', |'VITE', |'ACCE', |'SIEF ELGA', |'VARI_ELGA', |'FORC NODA', /'VALE', EVAL CHAM [DEFAUT] /'MIN', /'MAX', /'MOY', / 'MINI ABS', /'MAXI ABS', NOM CMP [l Kn] lnocmp, EVAL CMP /'VALE', [DEFAUT] /'FORMULE', { Si EVAL CMP='FORMULE' ♦ FORMULE = form [formule aster] } { Si CHAM est de type ELGA (SIEF_ELGA, VARI_ELGA) ♦ TOUT = 'OUI', [DEFAUT] = lgrma, ♦ /GROUP MA [l_gr_maille] = lma, ♦ / MAILLE [l maille] ♦ EVAL ELGA = /'VALE', [DEFAUT] /'MIN', /'MAX', { Si EVAL ELGA = 'VALE' ◆ POINT = pi, [I] = spi, ♦ SOUS_POINT [I] } { Si CHAM est de type NOEU = 'OUI', [DEFAUT] TUUT

Code_Aster

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date: 12/10/2015 Page: 10/40 Responsable : Mickael ABBAS Clé: U4.51.03 Révision: 13949 /GROUP MA lgrma, [l gr maille] ♦ / MAILLE lma, [l maille] /NOEUD = no, [noeud] ♦ /GROUP_NO [gr_noeud] rno, }), /1, \Diamond INFO [DEFAUT] /2, \Diamond TITRE tx [Kn]);

Titre : Opérateur STAT_NON_LINEDate : 12/10/2015 Page : 11/40Responsable : Mickael ABBASClé : U4.51.03 Révision : 13949

3 Opérandes

3.1 Opérandes modele / Cham mater / Cara elem

♦ MODELE = mo

Nom du modèle dont les éléments font l'objet du calcul mécanique.

♦ CHAM MATER = chmat

Nom du champ de matériau affecté sur le modèle mo. Attention, toutes les mailles principales du modèle doivent être associées à un matériau (sinon erreur fatale avec message peu explicite),

```
♦ CARA ELEM = carac
```

Nom des caractéristiques (carac) des éléments de coque, poutre, tuyau, barre, câble, et éléments discrets affectés sur le modèle mo. Évidemment, ce mot-clé est optionnel : si le modèle ne contient pas de tels éléments, il n'est pas utile ; en revanche, si le modèle contient de tels éléments, il est obligatoire.

3.2 Mot clé EXCIT

◆ EXCIT= F()

Ce mot clé facteur permet de décrire à chaque occurrence une charge (sollicitations et conditions aux limites), et éventuellement un coefficient multiplicateur et/ou un type de charge.

3.2.1 Opérandes CHARGE

 \bullet CHARGE = ch_i

 ch_i est le chargement mécanique (comportant éventuellement l'évolution d'un champ de température) précisé à la i ème occurrence de EXCIT.

Remarques:

- 1) Dans un calcul thermo-mécanique, si la température initiale est différente de la température de référence (donnée dans l'opérateur AFFE_MATERIAU), le champ de déformation associé à l'instant initial peut être incompatible et donc conduire à un état de contraintes et de variables internes associé non nul. Si l'on utilise une relation de comportement incrémentale et si on ne définit pas explicitement un état de contraintes et de variables internes initial (associé à un champ de température initiale différente de la température de référence), le champ de contraintes et de variables internes calculé au premier incrément ne tiendra compte que de la seule variation de température entre l'instant initial et le premier instant, et non des éventuelles contraintes de compatibilité associées à la température initiale. Pour prendre cet état initial en compte, il faut le donner explicitement, par exemple grâce aux mots clés SIGM, DEPL, VARI dans ETAT_INIT. Pour éviter de telles situations qui peuvent conduire à des erreurs de calculs, il vaut mieux commencer un calcul en considérant qu'il faut partir d'un état vierge.
- 2) Si on réalise un calcul en axisymétrique et que l'on impose des forces nodales, ces efforts doivent être divisés par 2π (on travaille sur un secteur d'un radian) par rapport aux chargements réels. De même, si l'on souhaite calculer la résultante des efforts, le résultat est à multiplier par 2π pour avoir la résultante totale sur la structure complète. De même en contraintes planes ou en déformation plane, on travaille sur une épaisseur unité : les efforts (sur l'épaisseur) appliqués doivent être divisés par l'épaisseur, les efforts réels sont obtenus en multipliant par l'épaisseur les efforts « du calcul ».
- 3) On déconseille l'utilisation du chargement de type LIAISON SOLIDE en grandes transformations.



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 12/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

3.2.2 Opérande FONC MULT

 \diamond FONC MULT = f_i

 f_i est la fonction du temps multiplicatrice du chargement précisé à la i^{ème} occurrence de EXCIT. Le chargement et les conditions aux limites pour n occurrences du mot clé facteur EXCIT sont :

$$ch = \sum_{i=1}^{n} f_{i} \cdot ch_{i}$$

Pour les conditions de Dirichlet, bien entendu, seule la valeur imposée est multipliée par f_i . Par défaut : f_i =1 .

3.2.3 Opérande TYPE CHARGE

```
TYPE_CHARGE = /'FIXE_CSTE', [DEFAUT]
/'SUIV',
/'DIDI',
/'FIXE PILO'
```

Par défaut, TYPE_CHARGE vaut 'FIXE_CSTE' : cela correspond à un chargement appliqué sur la géométrie initiale et non piloté. Il peut cependant être une fonction, et, en particulier, dépendre du temps.

Si TYPE_CHARGE vaut 'FIXE_PILO', le chargement est toujours fixe (indépendant de la géométrie) mais sera piloté grâce au mot clé PILOTAGE [§22]. Les charges pilotables doivent être issues de l'opérateur AFFE_CHAR_MECA ou AFFE_CHAR_MECA_F (si ce n'est pas une fonction dépendant du temps) et ne pas être affectées du mot clé FONC_MULT. On ne peut pas piloter les chargements de pesanteur, la force centrifuge, les forces de Laplace, les chargements thermiques ou de déformations initiales ou anélastiques, et les conditions de liaison.

Un chargement fixe n'est réévalué qu'à chaque nouvel instant, et seulement si $\mathrm{ch_i}$ dépend du temps (défini dans $\mathrm{AFFE_CHAR_MECA_F}$ et paramétré par l'instant ou bien affecté par FONC MULT).

Si TYPE_CHARGE vaut 'SUIV', le chargement est dit « suiveur », c'est-à-dire qu'il dépend de la valeur des inconnues : par exemple, la pression, étant un chargement s'appliquant dans la direction normale à une structure, dépend de la géométrie actualisée de celle-ci, et donc des déplacements. Un chargement suiveur est réévalué à chaque itération de l'algorithme de résolution.

Actuellement les chargements qui peuvent être qualifiés de suiveur sont le chargement de pesanteur pour l'élément de CABLE_POULIE, la pression pour les modélisations 3D, 3D_SI, D_PLAN, D_PLAN_SI, AXIS, AXIS_SI, C_PLAN, C_PLAN_SI et pour toutes les modélisations THM (3D_HHM*, 3D_HM*, 3D_JOINT_CT, 3D_THH*, 3D_THHM*, 3D_THM*, AXIS_HHM*, AXIS_HM*, AXIS_THH*, AXIS_THHM*, AXIS_THM*, D_PLAN_HHM*, D_PLAN_HHM*, D_PLAN_THHM*, D_PLAN_THM*) et la force centrifuge en grands déplacements (mot clé ROTATION dans AFFE CHAR MECA).

Important:

La pression peut être défini e par une fonction dépendant de la géométrie (<code>AFFE_CHAR_MECA_F</code>). Dans le cas suiveur, on peut choisir si cette dépendance se fait par rapport à la géométrie initiale avec les paramètres <code>X</code>, <code>Y</code>, et <code>Z</code> de <code>DEFI_FONCTION</code> ou par rapport à la géométrie réactualisée avec les paramètres <code>XF</code>, <code>YF</code>, et <code>ZF</code>.

Si TYPE_CHARGE vaut 'DIDI' alors les conditions de Dirichlet (déplacements imposés, conditions linéaires) s'appliqueront sur l'incrément de déplacement à partir de l'instant donné sous ETAT INIT/NUME DIDI (par défaut l'instant de reprise du calcul) et non sur le déplacement



Titre: Opérateur STAT_NON_LINE Date: 12/10/2015 Page: 13/40
Responsable: Mickael ABBAS Clé: U4.51.03 Révision: 13949

total. Par exemple pour un déplacement imposé (mot clé <code>DDL_IMPO</code> de l'opérateur <code>AFFE_CHAR_MECA</code>) la condition sera de la forme $u-u_0=d$ où u_0 est le déplacement défini par <code>NUME_DIDI</code> et non u=d .

3.3 Mot clé contact

◆ CONTACT = contact

Ce mot clé simple permet d'activer la résolution du contact-frottement ou la prise en compte d'une liaison unilatérale. contact est un concept issu de l'opérateur DEFI CONTACT [U4.44.11].

Attention:

Ce mot-clé simple n'accepte qu'un seul concept. On ne peut donc pas mélanger dans un même calcul non-linéaire la résolution du contact et la prise en compte d'une liaison unilatérale. On ne peut pas non plus mélanger les différentes formulations (DISCRETE, CONTINUE et XFEM)

3.4 Mot-clé sous_struc

♦ SOUS STRUC

Ce mot clé facteur permet de préciser quels sont les chargements à utiliser pour les sous-structures statiques qui font alors obligatoirement partie du modèle. En son absence, les chargements sur les sous structures sont nuls.

Ces chargements s'ajoutent aux chargements « éléments finis » qui peuvent être appliqués sur le reste du modèle. Pour plus de précision concernant l'utilisation de sous-structures (élastiques linéaires) dans une structure non-linéaire, on se reportera à la documentation [U2.07.02] et le cas-test ssnv193a.

3.4.1 Opérande CAS_CHARGE

♦ CAS CHARGE = nocas

nocas est le nom du cas de charge à utiliser. Voir opérateur MACR ELEM STAT [U4.62.01].

3.4.2 Opérandes TOUT / SUPER MAILLE

♦ /TOUT = 'OUI'

Ce mot clé permet d'affecter le chargement nocas à toutes les sous structures du modèle.

```
/SUPER_MAILLE = 1 mail
```

Ce mot clé facteur permet de n'affecter le chargement nocas qu'à certaines sous-structures.

3.4.3 Opérande FONC_MULT

```
\Diamond FONC MULT = f_i
```

 f_i est la fonction du temps multiplicatrice du chargement précisé à la ième occurrence de SOUS STRUCT.

Le comportement de ce mot clé est le même que pour son occurrence dans EXCIT.

3.5 Mot-clé comportement

La syntaxe de ce mot-clé commun à plusieurs commandes est décrite dans le document [U4.51.11].



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 14/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

3.6 Mot clé etat_init

♦ ETAT_INIT

Ce mot-clef permet de définir un état initial de référence. Par défaut, tous les champs sont identiquement nuls. L'état initial peut être défini soit en précisant chaque champ de l'état initial, soit en extraction depuis un concept de type <code>evol noli préexistant</code>.

Remarques:

- Dans le cas où l'utilisateur a spécifié que le concept résultat est réentrant (par le mot réservé reuse), le mot-clé ETAT INIT est obligatoire.
- Dans le cas où l'on utilise la méthode continue du contact, la reprise de calcul prend automatiquement en compte les états de contact et les seuils de frottement issus du calcul précédent.

Si on utilise un état initial dont le MODELE est différent du MODELE de calcul renseigné dans l'opérateur, Code Aster procède automatiquement au passage entre les deux modèles :

- Si le modèle de calcul est inclus dans le modèle donné dans l'état initial, les données de l'état initial sont simplement recopiées maille à maille pour tous les champs ;
- Si le modèle donné dans l'état initial est inclus dans le modèle de calcul, Code_Aster commence par copier les valeurs de l'état initial pour les mailles communes puis complète avec la valeur nulle ;

Dans le dernier cas, il faut prendre garde au sens que peut avoir une variable interne nulle initiale dans le calcul.

En grandes déformations, l'utilisateur souhaitant utiliser le formalisme <code>GDEF_LOG</code> avec un champ de contrainte initial (<code>ETAT_INIT</code>) se reportera au cas test SSNP159B. En effet, pour imposer un champ de contrainte initial, l'utilisateur doit donner en entrée le tenseur de contrainte défini dans l'espace logarithmique T (et non celui de Cauchy σ). Les composantes de ce dernier étant stockées en tant que variables internes, il faut utiliser les opérandes <code>VARI</code> et <code>DEPL</code> décrites ci-dessous (ces champs peuvent par exemple être obtenus par la commande <code>CREA_CHAMP</code> [U4.72.04]).

Si les caractéristiques matériaux dépendent fortement des variables de commande, il convient d'être prudent sur la sélection de l'état initial, au risque de ne pas converger. En effet, les comportements élastiques (ELAS_*) existent en deux versions (voir [U4.51.11]). La version élastique « pure » est choisie automatiquement par le code lorsqu'il n'y a pas d'état initial, sinon, on sélectionne la version incrémentale. Or, seule cette dernière est efficace si l'on a de fortes variations des caractéristiques matériaux (élastiques dans ce cas) par rapport aux variables de commande.

Remarque:

Si le calcul a du mal à converger dans ce cas, le plus simple est de créer artificiellement un état de contraintes initiales nul pour forcer la sélection du mode incrémental, ou d'utiliser une matrice purement élastique (opérande NEWTON), qui permet une convergence certaine au prix d'un grand nombre d'itérations.

3.6.1 Opérandes SIGM / VARI / DEPL / STRX

```
    / | SIGM = sig
    | VARI = vain
    | DEPL = depl
    | STRX = strx
    | COHE = cohe
```

sig est le champ de contraintes aux points de Gauss, vain est le champ des variables internes aux points de Gauss et depl est le champ des déplacements aux nœuds pris à l'état initial et strx est le champ d'efforts et de déplacements correspondant aux éléments de structures. Le champ cohe est le champ de variables internes cohésives de la loi CZM_LIN_MIX dans le cas d'un calcul XFEM: sa structure, particulière, justifie l'emploi d'un mot-clé distinct de VARI. Si l'un de ces champs n'est pas précisé, il est pris nul par défaut. Ils peuvent par exemple être issus de la commande CREA CHAMP, ou bien avoir été lus dans un fichier par la commande LIRE RESU.

Titre: Opérateur STAT_NON_LINE

Date: 12/10/2015 Page: 15/40

Responsable: Mickael ABBAS

Clé: U4.51.03 Révision: 13949

3.6.2 Opérandes EVOL_NOLI

```
/ EVOL NOLI = evol
```

Nom du concept de type evol noli d'où sera extrait l'état initial.

3.6.3 Opérande NUME ORDRE / INST / NUME DIDI

```
    / NUME_ORDRE = nuini
    / INST = instini
```

Extraction de l'état mécanique initial dans evol à partir du numéro d'archivage NUME_ORDRE ou de l'instant d'archivage INST pour effectuer la poursuite du calcul.

Si NUME_ORDRE ou INST ne sont pas remplis, on prend le dernier numéro archivé existant dans evol.

```
♦ NUME DIDI = nudidi
```

Dans le cas de chargements de type Dirichlet différentiel ('DIDI'), on donne sous NUME_DIDI le numéro d'archivage de l'état mécanique (déplacements) qui sert de référence pour l'application de ces conditions aux limites. Par défaut on prend l'état mécanique défini sous NUME_ORDRE ou INST.

3.6.4 Opérande INST ETAT INIT

On peut associer une valeur d'instant istetaini à cet état initial.

Par défaut :

- 1) Lorsque l'état initial est défini par la donnée des champs (ETAT_INIT avec DEPL/SIGM/VARI), il n'y a pas d'instant associé.
- 2) Lorsque l'état est donné par un concept evol_noli (ETAT_INIT avec EVOL_NOLI), il s'agit de l'instant dans le précédent calcul (istetaini = instini).

A - Exemple simple (comportement par défaut)

Premier STAT_NON_LINE : effectue le calcul pour les instants 1 , 2 , 3 et 4s .

Second STAT_NON_LINE : effectue le calcul pour les instants 5 , 6 , 7 , 8 , 9 et 10_S , l'état initial correspondant au temps 4_S .

B - Exemple pour montrer l'intérêt de INST ETAT INIT (deux listes d'instants différentes)



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 16/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

```
LIST2 = DEFI_LIST_REEL(DEBUT =20.,
		INTERVALLE =_F(JUSQU'A = 30., NOMBRE =10)),

U = STAT_NON_LINE (reuse=U
		INCREMENT =_F(LIST_INST =LIST2),
		ETAT_INIT =_F(EVOL_NOLI =U,
		INST_ETAT_INIT = 20.)),
```

Premier STAT NON LINE : effectue le calcul des instants 1 à 10_S .

Second STAT_NON_LINE : effectue le calcul des instants 21 à $30_{\rm S}$, l'état initial correspondant à l'instant $t\!=\!10_{\rm S}$ du premier STAT_NON_LINE (par défaut INST=10.). Cet état initial correspond pour ce second STAT NON LINE à l'instant $t\!=\!20_{\rm S}$. (INST ETAT INIT=20.).

C - Exemple pour montrer l'intérêt de INST ETAT INIT (pratique quand on fait du cyclique)

```
LIST1 = DEFI_LIST_REEL(DEBUT =0.,
		INTERVALLE =_F(JUSQU'A = 10., NOMBRE =10)),

U1 = STAT_NON_LINE (INCREMENT =_F(LIST_INST =LIST1)),

U2 = STAT_NON_LINE (INCREMENT =_F(LIST_INST =LIST1),
		ETAT_INIT =_F(EVOL_NOLI =U1,
		INST_ETAT_INIT = 0.)),
```

Premier STAT NON LINE : effectue le calcul des instants $\,1\,$ à $\,10_S$.

Second STAT_NON_LINE : effectue le calcul des instants 1 à 10s, l'état initial correspondant à l'instant $t\!=\!10s$ du premier STAT_NON_LINE (par défaut INST=10.). Cet état initial correspond pour ce second STAT_NON_LINE à l'instant $t\!=\!0s$. (INST_ETAT_INIT= 0.).

3.6.5 Opérande PRECISION / CRITERE

```
♦ PRECISION = prec
```

Confer [U4.71.00] pour la syntaxe détaillée

Ce paramètre sert à repérer le bon numéro d'ordre (NUME_ORDRE) quand l'utilisateur renseigne l'instant (INST). En effet, les instants dans STAT_NON_LINE sont repérés par un numéro d'ordre (un entier). Si l'utilisateur veut utiliser un instant (un réel) et non un numéro d'ordre pour INST, l'opérande précision permet de sélectionner ce numéro d'ordre. Exemple:

NUME	1	2	3	4	5	6	7
INST	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070

Si l'utilisateur veut sélectionner l'instant correspondant à NUME=4, il lui suffit de dire INST=0,004. Par contre, pour le deuxième exemple:

NUME	1	2	3	4	5	6	7
INST	0.10000001	0.10000002	0.10000003	0.10000004	0.10000005	0.10000006	0.10000007

Si l'utilisateur veut sélectionner l'instant correspondant à NUME=4, il ne lui suffit pas de dire INST=0,10000004, car l'écart relatif entre les instants vaut $\frac{0,10000005-0,10000004}{0,10000004}=1E-7$

qui est supérieur à la valeur de précision par défaut (1E-6). On ne pourra donc pas distinguer NUME=3,4 et 5 (le code s'arrête alors en erreur fatale). Il suffit alors de changer le paramètre PRECISION pour pouvoir sélectionner l'instant (dans l'exemple, PRECISION=1E-8 conviendra).



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 17/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

3.7 Mot clé increment

♦ INCREMENT= F()

Définit les intervalles de temps pris dans la méthode incrémentale.

Les instants ainsi définis n'ont de sens physique que pour des relations de comportement où le temps intervient explicitement (visco-élastiques ou visco-plastiques par exemple). Dans les autres cas, ils permettent seulement d'indicer les incréments de charge et de paramétrer l'évolution d'un éventuel champ de température.

3.7.1 Opérande LIST INST

♦ Si LIST INST = litpsr8 [listr8]

Les instants de calcul sont ceux définis dans le concept <code>litpsr8</code> par l'opérateur <code>DEFI_LIST_REEL</code> [U4.34.01].

```
♦ Si LIST INST = litps [list inst]
```

Les instants de calcul sont ceux définis dans le concept litps par l'opérateur DEFI_LIST_INST [U4.34.03].

3.7.2 Opérandes nume inst init / inst init / nume inst fin / inst fin

```
/NUME_INST_INIT = nuini
/INST_INIT = instini
```

L'instant initial du calcul (qui donc n'est pas (re)calculé) est désigné soit par sa valeur (INST_INIT), soit par son numéro d'ordre dans la liste d'instants litps (NUME_INST_INIT). Pour pouvoir accéder par valeur, il est nécessaire que la liste soit ordonnée.

En l'absence des mots clés INST_INIT ou NUME_INST_INIT, le défaut est calculé de la manière suivante :

- 1) Si un état initial est précisé (opérande ETAT_INIT) et s'il définit un instant correspondant (par EVOL_NOLI ou INST_ETAT_INIT) alors l'instant initial est celui défini par cet état initial,
- 2) S'il n'y a pas d'état initial (opérande ETAT_INIT absent) ou qu'il ne définit pas d'instant correspondant (les champs sont donnés dans ETAT_INIT sans préciser INST_ETAT_INIT), alors on prend le premier instant de la liste d'instants (NUME INST INIT=0).
- 3) En cas d'archivage (voir mot-clef ARCHIVAGE), l'instant initial en poursuite est le dernier pas archivé et non celui défini dans INST INIT.

```
/NUME_INST_FIN = nufin / INST_FIN = instfin
```

L'instant final (dernier pas calculé) est désigné de la même manière que l'instant initial (soit NUME_INST_FIN, soit INST_FIN), sauf qu'il n'est pas possible de faire référence à l'instant de l'état initial.

Attention:

• Si le redécoupage automatique du pas de temps est activé, <code>NUME_INST_FIN</code> n'en tient pas compte et travaille toujours sur la liste d'instants initial. <code>NUME_INST_INIT</code> et <code>NUME_INST_FIN</code> ne sont actifs qu'à l'initialisation.

A - Exemple simple (comportement par défaut)

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 18/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

Premier STAT_NON_LINE : effectue le calcul pour les instants 1, 2, 3 et 4_S . Second STAT_NON_LINE : effectue le calcul pour les instants 5, 6, 7, 8, 9 et 10_S , l'état initial correspondant au temps 4_S . (par défaut INST_INIT=INST_ETAT_INIT=INST=4.).

B - Exemple pour montrer l'intérêt de INST INIT

Premier STAT_NON_LINE: effectue le calcul des instants 1 à 4_S . Second STAT_NON_LINE: effectue le calcul pour les instants 9 et 10_S (ne fait rien pour t=5,6,7 et 8_S), l'état initial correspondant au temps $t=4_S$ (par défaut INST=4.).

3.7.3 Opérande PRECISION

```
♦ PRECISION = prec
```

Cf. [U4.71.00] pour la syntaxe détaillée

Ce paramètre sert à repérer le bon numéro d'ordre (NUME_INST_FIN/NUME_INST_INIT) quand l'utilisateur renseigne l'instant (INST_FIN/INST_INIT). En effet, les instants dans STAT_NON_LINE sont repérés par un numéro d'ordre (un entier). Si l'utilisateur veut utiliser un instant (un réel) et non un numéro d'ordre pour (NUME_INST_*), l'opérande précision permet de sélectionner ce numéro d'ordre. Exemple:

NUME	1	2	3	4	5	6	7
INST	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070

Si l'utilisateur veut sélectionner l'instant correspondant à <code>NUME=4</code>, il lui suffit de dire <code>INST=0,10000004</code>. Par contre, pour le deuxième exemple:

NUME	1	2	3	4	5	6	7
INST	0.10000001	0.10000002	0.10000003	0.10000004	0.10000005	0.10000006	0.10000007

Si l'utilisateur veut sélectionner l'instant correspondant à NUME=4, il ne lui suffit pas de dire INST=0,10000004, car l'écart relatif entre les instants vaut $\frac{0,10000005-0,10000004}{0.10000004}=1\text{E}-7$

qui est supérieur à la valeur de précision par défaut (1E-6). On ne pourra donc pas distinguer NUME=3,4 et 5 (le code s'arrête alors en erreur fatale). Il suffit alors de changer le paramètre PRECISION pour pouvoir sélectionner l'instant (dans l'exemple, PRECISION=1E-8 conviendra).

Titre: Opérateur STAT_NON_LINE Date: 12/10/2015 Page: 19/40
Responsable: Mickael ABBAS Clé: U4.51.03 Révision: 13949

3.8 Opérande CRIT QUALITE

Cet opérande permet d'activer le calcul des indicateurs d'erreur. ERRE_TEMPS_THM est l'indicateur d'erreur temporel pour les modélisations HM instationnaires. Voir [R4.10.05].

3.9 Opérande METHODE

```
    METHODE = /'NEWTON'
    /'IMPLEX'
    /'NEWTON KRYLOV'
```

Permet de choisir la méthode de résolution du problème incrémental non linéaire.

```
/'NEWTON'
```

On utilise l'algorithme de Newton-Raphson pour résoudre le problème (voir [R5.03.01]).

```
/'IMPLEX'
```

On utilise l'algorithme IMPLEX pour résoudre le problème (voir [R5.03.81]).

```
/'NEWTON KRYLOV'
```

On utilise une version inexacte de l'algorithme de Newton-Raphson ; la précision des résolutions de systèmes linéaires par une méthode itérative est adaptée au cours de chaque pas de chargement (voir [R5.03.01]).

3.10 Mot clé newton

Précise les caractéristiques de la méthode de résolution du problème incrémental non-linéaire (méthode de Newton-Raphson)

3.10.1 Opérande PREDICTION

La phase de prédiction (Cf. [R5.03.01]) a pour but de calculer une estimation du champ de déplacements afin de permettre à la méthode de Newton de converger plus rapidement. Lorsque le mot clé est absent, c'est la matrice tangente en vitesse (option RIGI_MECA_TANG) qui est utilisée si l'on a choisi pour la méthode de Newton une MATRICE='TANGENTE', et c'est la matrice élastique (option RIGI MECA) qui est utilisée si on a choisi MATRICE='ELASTIQUE'.

```
/ 'TANGENTE '
```

On utilise la matrice tangente du problème en vitesse (option RIGI MECA TANG).

```
/'ELASTIQUE'
```

On utilise la matrice élastique (option RIGI MECA).

```
/'EXTRAPOLE'
```

On calcule l'estimation de l'incrément de déplacement à partir de l'incrément total obtenu comme solution au pas de temps précédent (pondéré par le rapport des pas de temps). On projette cette estimation sur l'ensemble des champs cinématiquement admissibles (i.e. satisfaisant les conditions aux limites de Dirichlet) selon la norme donnée par la matrice élastique, qui doit donc être calculée. Cette fonctionnalité est intéressante dans le cas de l'utilisation de schémas d'intégration locale explicite



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 20/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

de type Runge-Kutta qui ne fournissent pas de matrice tangente : dans ce cas la méthode de Newton utilise une matrice élastique, mais le nombre d'itérations nécessaires peut être élevé. L'utilisation de l'extrapolation peut améliorer les performances.

```
/'DEPL CALCULE'
```

Permet de proposer comme déplacement pour la prédiction à chaque pas de temps, le déplacement donné par une histoire mécanique précisée sous le mot clé EVOL_NOLI (§15). Le déplacement est projeté sur l'ensemble des champs cinématiquement admissible, comme pour la méthode EXTRAPOLE.

Remarques:

- Les méthodes 'EXTRAPOLE' et 'DEPL_CALCULE' procèdent à une projection de la solution sur l'ensemble des champs cinématiquement admissibles. On se sert pour cela des conditions aux limites de Dirichlet donné dans le mot-clef EXCIT. Dans ce cas, il n'est pas possible d'utiliser des chargements de Dirichlet de type « cinématique » (opérande AFFE_CHAR_CINE) mais uniquement des chargements de Dirichlet par dualisation (opérande AFFE_CHAR_MECA). Une alarme prévient l'utilisateur dans le cas où Code_Aster n'aurait pas trouvé de chargements de Dirichlet dualisés. Le risque dans ce cas étant que le champ de déplacement ne soit pas cinématiquement admissible;
- Il est nécessaire que les déplacements utilisés dans 'EXTRAPOLE' et 'DEPL_CALCULE' soient issus de calcul utilisant le même maillage car les conditions limites doivent être cohérentes ;
- Du fait de cette projection sur les conditions limites, ces deux options sont incompatibles avec les fonctionnalités du PILOTAGE.

Attention, du fait de impossibilité de « projeter » correctement les conditions limites d'un maillage à l'autre, il est désormais fortement déconseillé d'utiliser 'EXTRAPOLE' et 'DEPL_CALCULE' à partir d'un maillage différent du calcul courant.

Utilité :

- Si on a obtenu une première solution sur le même maillage avec d'autres paramètres matériaux ou un autre comportement, les champs de déplacements peuvent être réutilisés dans le calcul.
- •Cela permet de réduire la place mémoire et de conserver ces résultats en vue d'une poursuite ultérieure. Pour un gros calcul, on peut stocker uniquement les déplacements à tous les instants aux formats IDEAS ou MED dans IMPR_RESU. Si on veut recalculer les contraintes et variables internes, on fait un LIRE_RESU au format adéquat puis on utilise DEPL_CALCULE avec ITER_GLOB_MAXI=0 (on effectue une seule itération) et ARRET='NON' (il n'y a pas convergence, on ne vérifie pas l'équilibre). Il est toutefois nécessaire pour des raisons de syntaxe de donner un chargement (éviter les chargements Dirichlet qui imposent une résolution linéaire) ainsi qu'un critère de convergence, même si ces informations ne sont pas prises en compte.

3.10.2 Opérande MATRICE

La matrice utilisée pour les itérations globales de la méthode est la matrice tangente [R5.03.01]. La matrice tangente de prédiction est réévaluée tous les mf incréments de temps (mf positif ou nul) et la matrice tangente cohérente (option $FULL_MECA$) est réévaluée toutes les it itérations de Newton pour un incrément de temps donné (précisément aux itérations de numéro it, 2it, 3it...). Donc à la première itération de Newton, on ne réassemble la matrice tangente que si it vaut 1 : sinon on garde la matrice utilisée dans la phase de prédiction. Par convention si it vaut 0 la matrice n'est pas réévaluée durant tout le pas de temps.

```
PAS_MINI_ELAS = /0. [DEFAUT]
/pasmini [R]
REAC_ITER_ELAS = /0 [DEFAUT]
/it [I]
```



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 21/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

Ces options permettent de passer de la matrice tangente à la matrice de décharge (i.e en considérant que les non linéarités n'évoluent pas) lorsque le pas de temps est inférieur à pasmini. Cette matrice de décharge est la matrice élastique pour les modèles de comportement de type plastique ; pour les modèles d'endommagement elle s'identifie à la matrice sécante.

Comme la convergence avec la matrice élastique est plus lente que celle avec la matrice tangente, le mot clé <code>ITER_GLOB_ELAS</code> sous le mot clé facteur <code>CONVERGENCE</code> permet de définir un nombre d'itérations maximal spécifique à l'utilisation de la matrice élastique et différent de celui associé à l'utilisation de la matrice tangente.

On peut définir une fréquence de réactualisation de la matrice de décharge avec le mot-clé REAC_ITER_ELAS (analogue de REAC_ITER). Si la matrice de décharge ne dépend pas de l'état de déformation (ce qui est le cas pour les matériaux plastiques mais pas pour les modèles d'endommagement), prendre REAC_ITER_ELAS = 0 (puisqu'elle sera la même au cours des itérations).

Utilité:

Cette option peut être utile lorsque le redécoupage automatique du pas de temps ne suffit pas à faire converger un calcul. Par exemple, dans le cas de lois adoucissantes, la matrice tangente peut devenir singulière et il vaut donc mieux utiliser la matrice élastique pour converger.

```
♦ MATRICE = /'ELASTIQUE'
```

La matrice utilisée correspond au calcul élastique : elle n'est évaluée qu'une fois à l'instant initial, en début d'algorithme. Cette matrice "élastique" est calculée en utilisant le module d'Young donné sous le mot clé ELAS de l'opérateur DEFI_MATERIAU, et non pas la pente à l'origine de la courbe de traction donnée sous le mot clé TRACTION (et qui sert, elle, dans l'expression des relations de comportement VMIS ISOT TRAC, VMIS ECMI TRAC, VISC ISOT TRAC [U4.51.11]).

3.10.3 Opérande EVOL NOLI

```
♦ EVOL NOLI = evol noli
```

Nom du concept de type <code>evol_noli</code> qui servira dans la prédiction par <code>DEPL_CALCULE</code>.

3.11 Mot clé rech lineaire

```
♦ RECH LINEAIRE= F()
```

La recherche linéaire peut permettre d'améliorer la convergence de la méthode de Newton (Cf. [R5.03.01] pour plus de détails).

Attention:

Il est déconseillé d'utiliser la recherche linéaire avec les déformations $GROT_GDEP$ pour les modélisations COQUE 3D et en présence de contact.

3.11.1 Opérande METHODE

Permet de choisir la méthode de recherche linéaire, c'est-à-dire l'algorithme de recherche du zéro de la fonctionnelle (voir doc [R5.03.01]). La méthode CORDE (par défaut) est la méthode la plus simple, c'est une méthode sécante unidimensionnelle.

La méthode MIXTE est plus élaborée et utilise une méthode sécante avec des bornes variables. Elle est plus efficace lorsque la fonctionnelle n'est pas strictement concave (problèmes avec endommagement ou THM par exemple).

La méthode PILOTAGE est réservée au pilotage de type DEFORMATION, PRED_ELAS et LONG_ARC (voir §22). C'est la seule méthode utilisable avec ce type de pilotage. Pour le pilotage de type DDL IMPO, on peut utiliser CORDE ou MIXTE.

3.11.2 Opérande RESI_LINE_RELA / ITER_LINE_MAXI



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 22/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

Ce sont les paramètres de la recherche linéaire. On donne le nombre d'itérations maximum itelin à effectuer et la précision reslin à atteindre pour réaliser la convergence de la recherche linéaire. Il est conseillé de ne pas utiliser la recherche linéaire avec du contact.

Pour la méthode CORDE, Il n'est pas nécessaire de spécifier une précision ni un nombre d'itérations très élevés, la pratique montrant que deux ou trois itérations de recherche linéaire sont suffisantes. On peut donc se contenter de demander trois itérations avec la précision par défaut. L'utilisateur ne peut pas mettre plus de 999 itérations de recherche linéaire pour la méthode CORDE.

Par contre, pour la méthode MIXTE, sur des problèmes avec endommagement, plusieurs dizaines d'itérations sont souvent efficaces.

3.11.3 Opérandes RHO_MIN / RHO_MAX / RHO_EXCL

```
\Diamond
   RHO MIN
                        1.E-2
                                             [DEFAUT]
                         rmin
                                             [R]
0
   RHO MAX
                         1.E+1
                                            [DEFAUT]
                         rmax
                                            [R]
   RHO EXCL
                         9.E-3
                                            [DEFAUT]
                          rexc
                                             [R]
```

Ces mots-clés fixent l'intervalle I dans lequel on calcule le coefficient RHO de la recherche linéaire, sous la forme : I = [rmin, rmax] - [-rexc, rexc] [R5.03.01].

3.12 Mot clé PILOTAGE

```
♦ PILOTAGE = F()
```

Lorsque l'intensité η d'une partie du chargement n'est pas connue a priori (chargement dit de référence défini dans AFFE_CHAR_MECA ou AFFE_CHAR_MECA_F avec charge de type FIXE_PILO), le mot clé PILOTAGE permet de piloter ce chargement par l'intermédiaire d'un nœud (ou groupe de nœud) sur lequel on peut imposer différents modes de pilotage (mot clé TYPE).

Attention:

- Avec FIXE PILO, on ne peut pas utiliser pour le chargement de référence le mot clé FONC MULT.
- Lorsque le chargement de référence est défini par AFFE_CHAR_MECA_F, ce chargement peut être fonction des variables d'espace mais pas du temps. De même, les changements issus de variables de commande (comme la température) qui dépendent du temps ne sont pas utilisables avec le pilotage.
- Le mot clé PILOTAGE est interdit avec le contact (sauf dans le cas du contact XFEM).
- Il n'est pas possible de faire du PILOTAGE avec PREDICTION='DEPL_CALCULE' ou PREDICTION='EXTRAPOLE' (voir § 19)

3.12.1 Opérande TYPE

```
TYPE = /'DDL_IMPO'
/'LONG_ARC '
/'ANA_LIM'
/'DEFORMATION
/'PRED_ELAS'
/'SAUT_IMPO'
/'SAUT_LONG_ARC'
```

C'est le type de pilotage effectué. Sept modes de pilotage sont disponibles (Confer [R5.03.80] pour plus de détails) :

Manuel d'utilisation

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 23/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

/'DDL IMPO'

Permet d'imposer une valeur donnée d'incrément de déplacement (une seule composante i possible) en un unique nœud no (ou d'un groupe de nœuds ne comportant qu'un seul nœud). À chaque incrément de temps, on cherche l'amplitude η du chargement de référence qui permettra de satisfaire la relation incrémentale suivante :

cmult
$$\Delta u_i(no) = \Delta t$$

/'SAUT IMPO'

Reprend le principe de DDL_IMPO mais pour contrôler l'incrément du saut de déplacement entre les lèvres d'une fissure X-FEM. Une seule direction i est possible, mais elle peut être définie dans une base locale (normale ou tangente à la fissure). On contrôle la moyenne de cet incrément de saut sur un ensemble de points d'intersection P_a de l'interface avec les arêtes a du maillage. Cet ensemble décrit toute la fissure si <code>GROUP_NO</code> n'est pas renseigné (comportement par défaut), et seulement une partie s'il l'est. Attention, ce type de pilotage ne peut être utilisé qu'en modélisation X-FEM.

cmult.
$$\frac{1}{N} \sum_{a=1}^{N} \left[\Delta u_i \right] \left(P_a \right) = \Delta t$$

/'LONG ARC'

Permet de piloter l'intensité η du chargement de référence par la longueur (abscisse curviligne) de la réponse en déplacement d'un groupe de nœuds (à utiliser par exemple lorsqu'on veut contrôler le flambement d'une éprouvette). On vérifie la relation suivante :

cmult.
$$\|\Delta u\| = \Delta t$$
 avec $\|(\Delta u)\| = \left(\sqrt{\sum_{n} \sum_{c} (\Delta u_{n,c}^2)}\right)$

où n sont les nœuds du pilotage et c les composantes du déplacement des nœuds considérés. Même si le groupe de nœud du pilotage est réduit à un seul nœud, il faut quand même utiliser GROUP_NO.

```
/'SAUT_LONG_ARC'
```

Reprend le principe de LONG_ARC mais pour contrôler la norme de l'incrément du saut de déplacement entre les lèvres d'une fissure X-FEM. On contrôle cette norme en moyenne sur un ensemble de points d'intersection P_a de l'interface avec les arêtes a du maillage. Cet ensemble décrit toute la fissure si GROUP NO n'est pas renseigné (comportement par défaut), et seulement une partie s'il l'est.

$$\text{cmult.} ||\![\![\bar{\Delta u}]\!]\!|| = \Delta t \text{ avec } ||\![\![\bar{\Delta u}]\!]\!|| = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{c} \sum_{a=1}^{N} \left([\![\Delta u_c]\!] (P_a) \right)^2}$$

où c sont les composantes du déplacement. Même si le groupe de nœud du pilotage est réduit à un seul nœud, il faut quand même utiliser GROUP NO.

Ce mode de pilotage est spécifique au calcul de charge limite (loi $NORTON_HOFF$) par approche cinématique (cf. [R7.07.01] pour plus de détail). Si F désigne le chargement assemblé piloté, TYPE CHARGE='FIXE PILO', alors la fonction de pilotage s'écrit simplement :

$$P(\mathbf{u}) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{u} = 1$$

Excepté pour le calcul de charge limite, cette fonctionnalité ne présente pas d'intérêt *a priori*. Pour ce mode de pilotage, aucun autre mot clé n'est à préciser.

L'utilisation de lois de comportement adoucissantes peut conduire à des snap-backs brutaux qui rendent délicat le déroulement du calcul. Les deux modes de pilotage suivants y remédient (Cf. [R5.03.80] pour plus de détail).

/'DEFORMATION'

DEFORMATION garantit qu'au moins un point de Gauss de la structure voit sa déformation évoluer de façon monotone. On vérifie la relation :



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 24/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

cmult
$$.max_{point de Gauss} \left(\frac{\dot{\varepsilon}}{||\dot{\varepsilon}||} . \Delta \varepsilon \right) = \Delta t$$

Ce mode de pilotage est valable pour toutes les lois de comportement y compris en grandes déformations SIMO MIEHE.

/'PRED ELAS'

PRED_ELAS assure qu'au moins un point de Gauss de la structure sorte du seuil d'élasticité linéarisé $f_{\text{pred-elas}}$ d'une quantité $\frac{\Delta t}{\text{cmult}}$. On vérifie la relation :

cmult.
$$\max_{point de Gauss} (f_{pred-elas}) = \Delta t$$

Ce mode de pilotage est valable uniquement pour les lois ENDO_FRAGILE (avec la version locale et la version non locale GRAD_EPSI), ENDO_SCALAIRE (avec la version non locale), ENDO_FISS_EXP (non locale uniquement), ENDO_ISOT_BETON et ENDO_ORTH_BETON (avec la version locale et la version non locale), BARENBLATT, BETON_DOUBLE_DP, CZM_EXP (avec les éléments à discontinuité interne *_ELDI) , CZM_OUV_MIX et CZM_TAC_MIX (éléments d'interface *_INTERFACE), CZM_EXP_REG (éléments de joint *_JOINT ou modélisation X-FEM) et CZM_LIN_REG (éléments de joint).

La fixation du paramètre cmult est difficile à définir du premier coup parce que la notion de sortie de critère $\frac{\Delta\,t}{\mathrm{cmult}}$ n'est pas intuitive et varie selon les lois de comportement. Pour les lois $\mathrm{ENDO_FRAGILE}$, $\mathrm{ENDO_SCALAIRE}$, $\mathrm{ENDO_FISS_EXP}$ et $\mathrm{ENDO_ISOT_BETON}$, une version différente de la définition de $\frac{\Delta\,t}{\mathrm{cmult}}$ est utilisée, où ce paramètre est lié à l'incrément d'endommagement (voir [R7.01.04]).

Utilisation - Attention:

Lorsqu'on veut utiliser ces deux derniers modes de pilotage, il est indispensable de faire un premier STAT_NON_LINE sans le mot clé PILOTAGE pour amorcer le problème et obtenir un état initial ε^- différent de zéro (sinon division par zéro pour le pilotage par incrément de déformation). On effectue après une reprise à partir de cet état initial non nul et on utilise le pilotage.

De plus, la résolution des deux équations précédentes permet d'obtenir l'intensité du chargement inconnue. Dans certains cas, la résolution de ces équations peut conduire à plusieurs solutions pour l'intensité. On choisit alors toujours la solution qui est la plus proche de ε^- . C'est pourquoi, lorsqu'on veut imposer un chargement alterné, on est obligé à chaque changement de signe du chargement de réaliser un premier STAT_NON_LINE sans le mot clé PILOTAGE afin d'obtenir un état initial ε^- de traction ou de compression. On effectue ensuite un second STAT_NON_LINE en poursuite à partir de l'état initial précédent avec le mot clé PILOTAGE.

Remarque:

DEFORMATION et PRED ELAS ne sont pas disponibles pour les éléments de structures.

3.12.2 Opérandes NOEUD/GROUP_NO

À n'utiliser qu'avec 'DDL_IMPO', 'LONG_ARC', 'SAUT_IMPO' ou 'SAUT_LONG_ARC'. Pour 'DDL_IMPO', si on utilise l'opérande GROUP_NO, le groupe de nœuds en question ne doit contenir

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 25/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

qu'un seul nœud. Dans les autres cas, on utilise uniquement <code>GROUP_NO</code> (qui peut éventuellement ne contenir qu'un seul nœud). Pour 'SAUT_IMPO' et 'SAUT_LONG_ARC', l'opérande est facultative. Pour 'DDL_IMPO' et 'LONG_ARC', on donne le nom du nœud ou le nom du groupe de nœuds sur lequel on va imposer le pilotage.

Pour 'SAUT_IMPO' et 'SAUT_LONG_ARC', la définition est plus subtile puisqu'en modélisation X-FEM on ne pilote pas les valeurs sur des nœuds mais sur des points d'intersection entre les arêtes du maillage et la fissure. Dans la suite, on désigne simplement par « arêtes » les arêtes intersectées. L'algorithme commence par construire un ensemble d'arêtes indépendantes qui couvre toute la fissure (voir fig.3.12.2-1). Par défaut, il pilote sur toutes ces arêtes. Le mot-clé <code>GROUP_NO</code> permet à l'utilisateur de restreindre cet ensemble, chaque nœud renseigné correspondant alors à l'extrémité d'une arête que l'on souhaite piloter. Signalons alors les règles suivantes :

- si deux nœuds sont les extrémités respectives de deux arêtes non indépendantes, une seule sera retenue (fig. 3.12.2-2),
- si un nœud est extrémité de plusieurs arêtes, on retient arbitrairement la première rencontrée par l'algorithme,
- si deux nœuds sont extrémités d'une même fissure (fig.3.12.2-3) une erreur sera renvoyée. D'une façon générale il est conseillé que tous les nœuds entrés soient du même côté de la fissure;
- si un nœud ne correspond à aucune arête (fig. 3.12.2-4), une erreur est renvoyée.




Tableau 3.1.

3.12.3 Opérandes TOUT/MAILLE/GROUP MA

```
/ TOUT = 'OUI' [DEFAUT]
/ GROUP_MA = lgrma
/ MAILLE = lma
```

On donne les mailles ou groupes de mailles servant à piloter le calcul. À n'utiliser qu'avec DEFORMATION ou PRED_ELAS. Intéressant pour alléger la résolution des équations de ces trois modes de pilotages.

3.12.4 Opérande NOM CMP

```
♦ NOM CMP = nomcmp
```

C'est le nom de la composante (correspondant au degré de liberté i) utilisée pour le pilotage ('DX' par exemple). À n'utiliser qu'avec 'DDL IMPO' ou 'LONG ARC'.

3.12.5 Opérande DIRE PILO



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 26/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

C'est le nom de la direction i selon laquelle on contrôle le saut de déplacement. Les valeurs possibles sont : 'DX', 'DY', 'DY', 'DNOR' pour la normale à la fissure, 'DTAN' pour la première tangente (produit vectoriel de la normale avec X), 'DTAN2' pour la deuxième tangente. À n'utiliser qu'avec une modélisation X-FEM. Utilisation pour les types 'SAUT_IMPO', 'SAUT_LONG_ARC' ou avec 'PRED_ELAS' si la sélection sur le choix de la solution pilotée est 'ANGL_INCR_DEPL' ou 'NORM_INCR_DEPL'.

3.12.6 Opérande FISSURE

```
♦ FISSURE = fiss
```

Nom de la sd_fiss_xfem. À n'utiliser qu'avec une modélisation X-FEM. Utilisation pour les types 'SAUT_IMPO', 'SAUT_LONG_ARC' ou avec 'PRED_ELAS' si la sélection sur le choix de la solution pilotée est 'ANGL INCR DEPL' ou 'NORM INCR DEPL'.

3.12.7 Opérande COEF MULT

```
♦ COEF MULT = cmult
```

C'est la valeur (notée adans la formule de définition) par laquelle on multiplie le degré de liberté utilisé pour le pilotage. Par défaut, cette valeur vaut 1. À ne pas utiliser avec ANA LIM.

Exemple avec DDL IMPO :

Supposons que l'on veut connaître la charge limite d'une structure.

Le chargement imposé sur la structure est la pression d'intensité inconnue ($P = \eta \times \text{valeur}$ de référence P_x) sur le groupe de maille A. Pour trouver la charge limite $P_{\textit{limite}}$, on va piloter le déplacement du nœud NOI. On veut que le déplacement final suivant x de ce nœud soit égal à 2. (soit d'après la liste d'instants des pas de 0.2, soit un coefficient cmult = 1/0.2 = 5.)

```
PRESSION = AFFE CHAR MECA(PRES
                                      = ( GROUP MA =A,
                                                     PX = 1.0)),
         = DEFI LIST REEL(DEBUT
LIST
                         INTERVALLE
                                      = F(JUSQU'A = 10, NOMBRE = 10),
RESU
         = STAT NON LINE (EXCIT
                                      =_F ( CHARGE
                                                       = PRESSION,
                                           TYPE CHARGE = 'FIXE PILO'),
                                      = F( TYPE = 'DDL IMPO',
                         PILOTAGE
                                                       = NO1,
                                            NOEUD
                                            NOM CMP
                                                       = 'DX',
                                            COEF MULT
                                                       = 5.)
```

Dans le fichier .resu, la valeur de η sera affichée à chaque instant du calcul. Pour connaître la charge limite, il suffit de faire $P_{limite} = \eta \times P_x$. (Ici P_x vaut 1 donc on a directement la charge limite). Si on impose sur la structure une pression P proche de la charge limite sans utiliser le pilotage, le calcul ne convergera pas si on est proche de la charge limite.

Attention à la signification de COEF MULT pour le pilotage de type PRED ELAS.

3.12.8 Opérande eta pilo R MAX / ETA PILO R MIN

```
\Diamond ETA_PILO_R_MAX = etarmax, [R] \Diamond ETA_PILO_R_MIN = etarmin, [R]
```

Ces deux mots-clés permettent de définir l'intervalle de recherche des valeurs de pilotage. À chaque itération de Newton toutes les valeurs de pilotage en dehors de [etarmin,etarmax] sont ignorées. Ceci peut emmener à « échec de pilotage » si cet intervalle est trop restrictif.



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 27/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

Si on ne précise pas de valeurs, c'est $-\infty$ pour etarmin et $+\infty$ pour etarmax. Une utilisation possible de cet intervalle est le suivant. On désire, par exemple, piloter une pression imposée à la structure et on s'attend à garder cette pression positive. En fixant etarmin à 0, cela permet d'imposer les valeurs de pilotage positives.

3.12.9 Opérande ETA_PILO_MAX/ETA_PILO_MIN

```
♦ ETA_PILO_MAX = etamax, [R]
♦ ETA_PILO_MIN = etamin , [R]
```

Ces deux mots-clés permettent de préciser l'intervalle de valeurs de pilotage souhaité. On l'utilise pour arrêter proprement le calcul lorsque ETA_PILOTAGE atteint les bornes de cet intervalle. Cet intervalle doit être plus restrictif que l'intervalle de recherche défini précédemment, car ce dernier est appliqué dans tous les cas. Le principe de fonctionnement est le suivant : à convergence des itérations de Newton, si l'on a atteint l'une des bornes, le calcul s'arrête. Une utilisation possible de cet intervalle est la suivante. Dans le cas de présence de snap-back en fixant *etamin* à une faible valeur, cela permet d'arrêter le calcul avant une déchirure/endommagement complet de l'échantillon et éviter ainsi la divergence au dernier pas de temps. L'autre utilisation possible est celle de *etamax* en tant que charge limite maximale.

Attention:

Avec la loi ENDO_ISOT_BETON, ces deux mots clés sont obligatoires, car ils sont utilisés pour fixer les bornes de pilotage au niveau élémentaire.

3.12.10Opérande PROJ BORNES

```
PROJ_BORNES = /'OUI'
/'NON'
[DEFAUT]
```

En cas de dépassement de l'intervalle (etamin, etamax), l'utilisateur peut indiquer s'il veut projeter la valeur de pilotage sur (etamin, etamax).

Avec PROJ_BORNE='OUI', la projection sera effectuée (si eta>etamax alors eta=etamax; si eta<etamin alors eta=etamin), ce qui permet, en cas de convergence d'arrêter le calcul précisément sur etamin ou etamax.

Avec PROJ_BORNE='NON', on ne modifie pas les valeurs de eta, même si pendant les itérations de Newton cette dernière a une valeur supérieure à etamax ou inférieure à etamin. Par contre le calcul est arrêté, si à la convergence eta dépassent les bornes.

Une utilisation possible de l'intervalle (etamin, etamax) avec l'option PROJ_BORNE='OUI' est le suivant. On désire, par exemple, comparer plusieurs calcul pour un modèle adoucissant, qui sont piloter en déplacement. Ces paramètres de pilotage permettent de stopper les calculs au même chargement lorsque la structure est suffisamment adoucie. Cette stratégie rend la comparaison plus aisée, grâce au contrôle du dernier point de pilotage.

Avec PROJ_BORNE='NON' on arrive dans certains cas à débloquer les calculs, qui autrement ne convergent pas avec les conditions trop restrictives imposées via (etarmin, etarmax). Soit on pilote une pression imposée à la structure et on s'attend à garder cette pression positive. En fixant etarmin à 0 le calcul s'arrête en échec de pilotage. En revanche en imposant etarmin légèrement négatif, on autorise de facto le passage par un état « non physique » pendant les itérations de Newton, ce qui facilite la convergence. L'état convergé dans ce cas peut aussi bien être physique (pression positive) ou non physique. C'est la valeur de etarmin=0, qui gouvernera le comportement en cas de convergence hors borne. Cette stratégie permet de ne conserver que les valeurs de pilotage positives, si on trouve au moins une valeur de pilotage positive.

3.12.11Opérande SELECTION

```
    /selection = /'norm_incr_depl', [Defaut]
    /'angl_incr_depl',
    /'residu'
    /'mixte'
```



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 28/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

Cet opérande permet de sélectionner la méthode permettant de choisir la valeur de pilotage dans le cas où plusieurs solutions sont fournies par la résolution de pilotage.

'NORM_INCR_DEPL' permet de sélectionner la valeur de pilotage par la plus petite norme de l'incrément de déplacement sur le pas de temps considéré.

'ANGL_INCR_DEPL' permet de sélectionner la valeur de pilotage par le plus petit angle entre le déplacement obtenu pour le pas de temps courant et le déplacement obtenu pour le pas de temps précédent.

'RESIDU' permet de sélectionner la valeur de pilotage conduisant au plus petit résidu.

'MIXTE' permet de sélectionner la valeur de pilotage en s'appuyant sur plusieurs stratégies. On commence d'abord avec la stratégie 'NORM_INCR_DEPL' ci-dessus. Si les résultats de la fonction objectif (la norme de l'incrément de déplacement) sont trop proches, on bascule pour cette itération sur la stratégie 'RESIDU'. Là encore, si les résidus sont trop proches, on revient à la stratégie 'NORM_INCR_DEPL' et on examine si la liste des résidus 'RESI_GLOB_MAXI' du pas de temps courant présente des cycles. Si c'est le cas, c'est la moins bonne solution de 'NORM_INCR_DEPL' qui est choisie pour cette itération. Sinon, on choisit simplement la meilleure des deux, même si elles ne sont pas suffisamment contrastées.

Remarque:

Si on fait une reprise de calcul (reuse) avec le mot-clef SELECTION='ANGL_INCR_DEPL', il est important de garder à l'esprit que ce critère nécessite les deux pas de temps précédents. Il faudra donc bien prendre soin d'archiver correctement les résultats du précédent calcul au risque d'obtenir des résultats faux. Une alarme avertit l'utilisateur.

3.12.12Opérande EVOL PARA

```
    EVOL_PARA = /'SANS' [DEFAUT]
    /'DECROISSANT'
    /' CROISSANT'
```

Cet opérande permet d'imposer le la croissance ou la décroissance du paramètre de pilotage.

3.13 Mot clé solveur

```
\Diamond SOLVEUR = F()
```

La syntaxe de ce mot clé commun à plusieurs commandes est décrite dans le document [U4.50.01].

3.14 Mot clé convergence

```
♦ CONVERGENCE = F()
```

Si aucun des deux opérandes suivants n'est présent, alors tout se passe comme si : RESI GLOB RELA = 1.E-6.

3.14.1 Opérande RESI GLOB RELA/RESI GLOB MAXI

```
♦ | RESI GLOB RELA = resrel , [R]
```

L'algorithme continue les itérations globales tant que :

$$\max_{i=1,...,nbddl} |\boldsymbol{F}_i^n| > \text{resrel } max |\boldsymbol{L}|$$

où \mathbf{F}^n est le résidu de l'itération n et \mathbf{L} le vecteur du chargement imposé et des réactions d'appuis (Cf. [R5.03.01] pour plus de détails).

Lorsque le chargement et les réactions d'appui deviennent nuls, c'est-à-dire lorsque L est nul (par exemple dans le cas d'une décharge totale), on essaie de passer du critère de convergence relatif ${\tt RESI_GLOB_RELA}$ au critère de convergence absolu ${\tt RESI_GLOB_MAXI}$. Cette opération est transparente pour l'utilisateur (message d'alarme émis dans le fichier .mess). Lorsque le vecteur L redevient différent de zéro, on repasse automatiquement au critère de convergence relatif ${\tt RESI_GLOB_RELA}$.

Titre: Opérateur STAT_NON_LINE Date: 12/10/2015 Page: 29/40
Responsable: Mickael ABBAS Clé: U4.51.03 Révision: 13949

Toutefois, ce mécanisme de basculement ne peut pas fonctionner au premier pas de temps. En effet, pour trouver une valeur de RESI_GLOB_MAXI raisonnable de manière automatique (puisque l'utilisateur ne l'a pas renseigné), on a besoin d'avoir eu au moins un pas convergé sur un mode RESI_GLOB_RELA . Dès lors, si le chargement est nul dès le premier instant, le calcul s'arrête. L'utilisateur doit déjà alors vérifier que le chargement nul est normal du point de vue de la modélisation qu'il réalise, et si tel est le cas, trouver un autre critère de convergence (RESI_GLOB_MAXI par exemple).

Si cet opérande est absent, le test est effectué avec la valeur par défaut, sauf si RESI GLOB MAXI est présent.

$$\Diamond$$
 | RESI GLOB MAXI = resmax , [R]

L'algorithme continue les itérations globales tant que :

$$\max_{i=1,...,nbddl} |\boldsymbol{F}_i^n| > \text{resmax}$$

où \mathbf{F}^n est le résidu de l'itération n (Cf. [R5.03.01] pour plus de détails). Si cet opérande est absent, le test n'est pas effectué.

Si RESI GLOB RELA et RESI GLOB MAXI sont présents tous les deux, les deux tests sont effectués.

Remarque:

Si les conditions limites de Dirichlet sont imposés par AFFE_CHAR_CINE (élimination) et non par AFFE_CHAR_MECA (dualisation), les degrés de libertés portant ces conditions sont ignorées lors de l'évaluation du résidu d'équilibre. Ce qui ne provoque pas de résultats faux mais lorsque le chargement devient nul, c'est-à-dire lorsque L est nul (par exemple dans le cas d'une décharge totale), on passe du critère de convergence relatif au critère de convergence absolu RESI_GLOB_MAXI. Cette opération est transparente pour l'utilisateur (message d'alarme émis dans le fichier .mess). Lorsque le vecteur L redevient différent de zéro, on repasse automatiquement au critère de convergence relatif RESI GLOB RELA.

3.14.2 Opérande RESI_COMP_RELA

$$\Diamond$$
 | RESI COMP RELA = rescmp , [R]

Cet opérande conduit à estimer la convergence de l'algorithme de Newton en raisonnant composante par composante. Pour cela, on distingue dans le vecteur résidu les sous-vecteurs correspondant à chaque composante cmp (par exemple en THM, $\mathit{cmp} = [DX \,, DY \,, DZ \,, PRE1 \,, PRE2 \,, TEMP]$). On norme ensuite ces sous-vecteurs par la force interne correspondante. Ainsi, l'algorithme continue les itérations globales tant que :

$$\max_{c=1,\ldots,nbcmp} \left| \frac{\max_{i=1,\ldots,nbddl} |\boldsymbol{F}_{i}^{c,n}|}{\max_{i=1,\ldots,nbddl} |\boldsymbol{L}_{i}^{\text{int},c,n}|} \right| > \text{rescmp}$$

où $\boldsymbol{F}^{c,n}$ est la partie du résidu \boldsymbol{F}^n correspondant à la composante c et $\boldsymbol{L}^{\text{int},c,n}$ le vecteur des forces internes au temps n correspondant à cette même composante c (Cf. [R5.03.01] pour plus de détails).

Les forces internes au temps n sont calculées en début de pas de temps à partir du résultat issu du pas de temps précédent. Pour le premier pas de temps, on passe automatiquement à un critère relatif de type $RESI_GLOB_RELA$, voir à un critère absolu pour les cas où le chargement est nul. Ce choix n'a d'intérêt que pour des problèmes de type évolutif (THM) où résident de forts contrastes entre les différentes inconnues.

3.14.3 Opérande RESI REFE RELA

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE		Date: 12/10/2015 Page: 30/40
Responsable : Mickael ABBAS		Clé : U4.51.03 Révision : 13949
SIGM REFE	= sigref,	[R]
FORC REFE	<pre>= (forref, momref)</pre>	[l R]
VARI REFE	= varref,	[R]
EPSI REFE	= epsref,	[R]
FLUX THER REFE	= fthref,	[R]
FLUX HYD1 REFE	= fh1ref,	[R]
FLUX HYD2 REFE	= fh2ref,	[R]

= depref,

= lagref,

Cet opérande conduit à estimer la convergence de l'algorithme de Newton de la manière suivante. A partir d'une référence, qui peut être:

[R]

[R]

Une contrainte sigref;

DEPL REFE

LAGR REFE

- Une déformation epsref pour des éléments incompressibles, des éléments de grille et de membrane:
- Une variable interne varref si l'on utilise des lois non locales à gradient de déformation;
- Un flux thermique fthref dans un cas THM;
- Deux flux hydriques fh1ref et fh2ref dans un cas HHM;
- Un déplacement depref si on utilise des éléments de joint avec un comportement de type CZM;
- Une force forref et un moment momref si on utilise des éléments de structure (discrets, barres, poutres ou câbles):
- Un coefficient de Lagrange lagref pour les formulations mixtes en endommagement.

On calcule une référence de résidu F^{ref} (un vecteur de même longueur que le vecteur résidu). La convergence sera réalisée si et seulement si :

$$\forall i \in [1,...,nbddl] |F_i^n| < \text{resref} \cdot F_i^{ref}$$

3.14.4 Opérande ITER GLOB MAXI

Nombre d'itérations maximum effectué pour résoudre le problème global à chaque instant (10 par défaut). Ce test est toujours effectué sauf dans le cas du redécoupage du pas de temps par la méthode 'EXTRAPOLE'. L'augmentation excessive de ce paramètre est généralement le signe d'un problème dans la modélisation ou d'une discrétisation temporelle inadéquate.

Dans le cas de la résolution d'un problème de contact/frottement par la formulation CONTINUE en Newton généralisé, il est souvent nécessaire d'augmenter le nombre d'itérations de Newton.

3.14.5 Opérande ITER GLOB ELAS

Nombre d'itérations maximum effectué avec la matrice élastique lorsqu'on utilise le mot clé PAS MINI ELAS du mot clé facteur NEWTON (voir §19) pour résoudre le problème global à chaque instant (25 par défaut).

On rappelle que PAS MINI ELAS permet de passer de la matrice tangente à la matrice élastique lorsque le pas de temps est ou devient (par le redécoupage) inférieur à une certaine valeur précisée SOUS PAS MINI ELAS.

Contrairement à ITER GLOB MAXI, ce paramètre peut facilement prendre des grandes valeurs (plusieurs centaines) car la convergence sur un problème non-linéaire avec la matrice élastique (très raide) est lente bien qu'assurée du point de vue théorique pour toutes les lois décrivant les matériaux standards généralisés.

3.14.6 Opérande ARRET

ARRET = /'OUI' [DEFAUT]



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE

Date : 12/10/2015 Page : 31/40

Responsable : Mickael ABBAS

Clé : U4.51.03 Révision : 13949

Si un des critères de convergence globale choisis n'est pas vérifié après maglob itérations, alors le programme s'arrête (les résultats précédents sont sauvegardés).

```
♦ ARRET = /'NON' [DEFAUT]
```

Si maglob est insuffisant pour vérifier les critères de convergence donnés par l'utilisateur, on passe quand même à l'instant suivant. Cette option n'est utilisable qu'en mode DEPL CALCULE.

Cette option est à utiliser avec précaution car elle donne des résultats faux.

3.15 Mot-clé CRIT STAB

```
♦ CRIT_STAB =_F()
```

Ce mot-clé permet de déclencher le calcul, à la fin de chaque incrément de temps, d'un critère de stabilité. Ce critère est utile pour déceler, au cours du chargement, le point à partir duquel on perd la stabilité.

Par flambage dans le cas de phénomène mécanique réversibles (TYPE = 'FLAMBEMENT'):

Ce critère est alors calculé de la façon suivante : à la fin d'un pas de temps, en petites perturbations, on résout $\det(K^T-\lambda\cdot K^g)=0$. K^T est la matrice tangente cohérente à cet instant. K^g est la matrice de rigidité géométrique, calculée à partir du champ de contraintes à cet instant.

En pratique, le chargement est instable si $|\lambda| < 1$ (en fait $-1 < \lambda < 0$). On calcule les valeurs propres par la méthode de Sorensen ($\emph{cf.}$ CALC_MODES [U4.52.02]). Ceci peut être assez coûteux pour les problèmes de grande taille. Pour les grands déplacements et les grandes déformations, on résout $\det \left(K^T - \lambda \cdot I\right) = 0$ car K^T contient alors K^S . Le critère est alors un critère d'instabilité : quand K^S

change de signe (donc passe par 0) le chargement est instable. On stocke le mode propre correspondant à la plus petite charge critique (en valeur absolue) dans l'objet résultat, sous le nom MODE_FLAMB. Ce mode propre peut être extrait et visualisé (comme un champ de déplacements ou un mode propre classique). Il est normalisé à 1 sur la plus grande composante de déplacement. L'analyse de stabilité linéaire ne permettant pas de tenir compte de l'aspect suiveur de certaines forces, il faut alors utiliser CRIT_STAB.

La documentation [U2.08.04] présentent les différentes approches pour les analyses de flambement dans Code_Aster.

• Par une étude de signe sur la dérivée seconde de l'énergie en respectant l'accroissement des degrés de liberté irréversibles dans le cas d'une mécanique dissipative (TYPE = 'STABILITE') : Pour traiter ce cas particulier, on impose de prendre comme matrice de rigidité géométrique la matrice identité $K^g = I_{\mathcal{A}}$. On recherche ensuite le minimum de la fonctionnelle quadratique suivante :

$$C(x) = \frac{x^t \cdot K^T x}{x^t \cdot x}$$
 où K^T est la matrice tangente cohérente à l'instant étudié et X^t le vecteur

transposé du champ des inconnus nodaux x, sous des contraintes de positivité sur les degrés de liberté de $_{\mathcal{X}}$ de nature irréversible. Le signe du minimum permet ensuite de conclure sur la stabilité du chargement. Dans le cas où celui-ci est négatif, la solution est instable. Dans le cas contraire, la solution obtenue numériquement est stable. Le mode obtenu, qui est le vecteur minimisant C(x) (dit mode d'instabilité dans le cas où le minimum est négatif), et l'estimation du critère de stabilité associé sont stockés dans l'objet résultat sous le nom $_{\mathrm{MODE_STAB}}$ ($_{\mathrm{CHAR_STAB}}$ = C(x)).

3.15.1 Opérande LIST_INST / INST / PAS_CALC

```
\( \frac{\'\LIST_INST'}{\'\INST'} = \list_r8\\\ \'\'\PAS_CALC' = \nadaction \nadaction
\)
```



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 32/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

Les instants pour lesquels on veut faire un calcul de stabilité sont donnés par une liste d'instants (list_r8 ou l_r8) ou par une fréquence PAS_CALC (tous les *npas* de temps). En l'absence de ces mots clés le critère est calculé à tous les pas de temps.

3.15.2 Opérande PRECISION/CRITERE

```
PRECISION = /1.e-6 [DEFAUT]
/prec
CRITERE = /'RELATIF', [DEFAUT]
/'ABSOLU',
```

Permet de sélectionner les instants , confer [U4.71.00]

3.15.3 Opérande NB FREQ

Le mot-clé NB_FREQ (3 par défaut) désigne le nombre de charges critiques à calculer. En fait seule la première suffit mais il peut y avoir des modes multiples.

3.15.4 Opérande COEF DIM ESPACE

Le mot-clé COEF_DIM_ESPACE (5 est sa valeur par défaut) permet à l'utilisateur de contrôler la taille du sous-espace dans la méthode de Sorensen (la taille du sous espace est égale à la multiplication de ce coefficient par la valeur nbfreq renseignée précédemment). L'intérêt étant de pouvoir réduire cet espace dans le cas où l'on utilise en plus l'opérande DDL STAB.

3.15.5 Opérande RIGI GEOM

Le mot-clé RIGI_GEOM ('OUI' par défaut) donne le choix à l'utilisateur entre effectuer une recherche de valeurs propres généralisées avec la matrice géométrique au second membre ou non (cas des grandes déformations). Choisir 'NON' signifie que la matrice de raideur géométrique est remplacée par l'identité.

3.15.6 Opérande MODI RIGI

Le mot-clé MODI_RIGI ('NON' par défaut) permet de préciser si la matrice de rigidité globale (et la matrice de rigidité géométrique si elle est utilisée) doit être modifiée au niveau des degrés de liberté que l'on liste avec DDL_EXCLUS. Cela permet, par exemple, pour des modèles mixtes, de ne mener l'analyse de stabilité en excluant certains type de degré de liberté et en corrigeant les matrices de rigidité globales pour que les termes liés à ces degrés de liberté ne viennent pas perturber la recherche d'instabilité. On donne d'autres détails dans le paragraphe consacré à DDL_EXCLUS. Si la liste de degrés de liberté exclus est vide, alors MODI RIGI ne sert donc à rien.

3.15.7 Opérande CHAR CRIT

Le mot-clé CHAR_CRIT permet de gagner du temps en ne faisant qu'un test de Sturm dans la bande de fréquence fournie. Si on trouve au moins une fréquence, alors on calcule réellement les valeurs

Manuel d'utilisation

Fascicule u4.51 : Analyse statique

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 33/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

des charges critiques dans cet intervalle. Ce mot clé ne peut être utilisé que sous la condition RIGI GEOM = 'OUI' (valeur par défaut de l'option RIGI GEOM).

3.15.8 Opérande DDL EXCLUS

```
    DDL_EXCLUS = ('DX','DY',...)
```

Le mot-clé <code>DDL_EXCLUS</code> (liste vide par défaut) désigne l'ensemble des degrés de liberté que l'on souhaite mettre à 0 dans le second membre de la recherche de valeurs propres généralisées. Il ne peut être utilisé que sous la condition <code>RIGI GEOM = 'NON'</code> ou si <code>MODI RIGI = 'OUI'</code>.

Dans le cas RIGI_GEOM = 'NON' et MODI_RIGI = 'NON', cela permet d'imposer des conditions supplémentaires de compatibilité sur les modes propres et ainsi d'effectuer une recherche sélective. Cela est particulièrement adapté aux formulations mixtes. Dans ce cas, l'élimination des multiplicateurs de Lagrange au second membre, permet d'exclure les modes parasites à dominantes Lagrangiennes et de valeurs propres négatives.

Dans le cas MODI_RIGI = 'OUI', cela permet de modifier la matrice de rigidité (et si besoin est la matrice de rigidité géométrique) de manière à mener l'analyse de stabilité en ne tenant pas compte des degrés de liberté exclus. Par exemple, on doit utiliser cette option pour les modèles fluide-structure couplés (formulation (u, p, ϕ) , confer documentation [R4.02.02], qui est utilisable avec DYNA_NON_LINE mais pas STAT_NON_LINE) pour exclure les degrés de liberté fluide car la matrice de rigidité assemblée globale est singulière pour ces degrés de liberté. Pour plus de détails, l'utilisateur pourra utilement se reporter aux documentations [U2.06.11] et [U2.08.04].

3.15.9 Opérande DDL STAB

```
    DDL STAB = ('DAMG',...)
```

Le mot-clé DDL _STAB désigne l'ensemble des degrés de liberté irréversibles dans l'étude de stabilité que l'on souhaite réaliser avec CRIT_STAB . Il ne peut être utilisé que sous les conditions : TYPE='STABILITE' et RIGI_GEOM='NON' . Cela permet d'effectuer une étude de signe sur la dérivée seconde de l'énergie, au chargement considéré, en ne regardant que les perturbations susceptibles d'augmenter les degrés de liberté déclarés dans DDL_STAB . Ceci afin de respecter les conditions mécaniques d'irréversibilité.

3.15.10Opérande SIGNE

```
$\langle$ SIGNE = /'POSITIF_NEGATIF', [DEFAUT]
= /'POSITIF',
= /'NEGATIF',
```

Le mot-clé SIGNE permet de spécifier quel type de critère d'instabilité sera utilisé. Ce critère permettra de déclencher un un arrêt propre (base sauvegardée) du calcul non-linéaire en cas d'instabilité, si l'utilisateur le précise, sous <code>DEFI_LIST_INST</code> (*confer* documentation [U4.34.03]) avec la syntaxe suivante :

```
ECHEC=_F (EVENEMENT='INSTABILITE',ACTION='ARRET',)
```

Sans cette déclaration sous <code>DEFI_LIST_INST</code>, même en cas d'instabilité détectée le calcul non-linéaire tentera de se poursuivre : c'est le mode par défaut.

Pour les analyses de stabilité sans matrice de rigidité géométrique, le critère d'instabilité c'est qu'une charge critique tende vers 0, ou change de signe. Dans ce cas, le mot-clé SIGNE ne sert pas.

En revanche, pour les cas où la matrice de rigidité géométrique est utilisée, ce mot-clé SIGNE est utile. Avec la valeur par défaut : SIGNE = 'POSITIF_NEGATIF', la soluti on sera déclarée instable dans les cas où une charge critique devient comprise entre -1 et 1. Si l'utilisateur choisit l'option 'NEGATIF' alors le domaine d'instabilité sera borné par les valeurs -1 et 0. Inversement, l'option 'POSITIF' définira les valeurs 0 et 1 comme limites du domaine d'instabilité. Le choix par défaut est le plus conservatif, mais dans certains cas où l'on peut dédouaner a priori une partie du domaine



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 34/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

d'instabilité, alors il est pertinent de modifier le critère avec le mot-clé SIGNE. On rappelle que la charge critique calculée par CRIT_STAB, dans le cas où la matrice de rigidité géométrique est prise en compte, est l'inverse du coefficient multiplicateur du chargement imposé qui rend le problème instable. Donc si la valeur calculée par CRIT_STAB vaut -1 cela signifie qu'on est instable pour la charge imposée. Si on obtient la valeur 1, alors l'instabilité se produira pour une charge imposée de même valeur mais de signe opposé. Donc pour des chargements imposés connus et évoluant de façon monotone, il est aisé de restreindre le domaine d'instabilité car on sait que le chargement ne peut changer de signe. En revanche, pour des chargements cycliques ou quelconques, il est plus sûr de ne pas restreindre le domaine d'instabilité.

3.15.11Opérande PREC INSTAB

```
♦ PREC_INSTAB = /1.E-6, [DEFAUT] /prec instab, [R]
```

Le mot-clé PREC_IN STAB permet de définir la tolérance relative avec laquelle on souhaite vérifier le critère d'instabilité, qui est paramétré par le mot-clé précédent SIGNE.

3.16 Mot-clé energie

```
♦ ENERGIE = F()
```

Ce mot-clé permet d'activer le calcul du bilan d'énergie, son affichage en cours de calcul et son stockage dans la table de nom PARA_CALC. Le bilan d'énergie peut être extrait de cette table à l'aide de la commande RECU_TABLE [U4.71.02].

3.17 Mot clé archivage

```
♦ ARCHIVAGE =_F()
```

Permet d'archiver des ou certains résultats à tous ou certains instants du calcul.

En l'absence de ce mot clé tous les pas de temps sont archivés, y compris les instants de calculs nouvellement créés par redécoupage automatique du pas de temps. L'archivage permet de réduire sensiblement la taille des bases en sélectionnant les instants sauvegardés.

3.17.1 Opérande LIST INST/INST/PAS ARCH

```
    /'LIST_INST' = list_r8
    /'INST' = l_r8
    /'PAS ARCH' = npas
```

La désignation des instants à stocker est effectuée soit par une liste d'instants (list_r8 ou l_r8) ou alors par une fréquence d'archivage (tous les npas de temps).

En l'absence de ces mots clés tous les pas de temps sont archivés.

Deux remarques :

- 1) le dernier pas de calcul est toujours stocké pour pouvoir effectuer une reprise,
- si on emploie un accès par liste d'instants, alors les instants de calculs nouvellement créés par redécoupage automatique du pas de temps ne sont pas archivés
- 3) L'état initial est systématiquement archivé sous le numéro d'ordre 0 dès lors que l'on n'est pas en reprise de calcul (pas de reuse)

3.17.2 Opérande PRECISION/CRITERE

Cf. [U4.71.00]



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 35/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

3.17.3 Opérande CHAM EXCLU

```
♦ CHAM EXCLU
```

Permet de préciser les champs qui ne seront pas archivés, excepté au dernier pas de temps. Le nom des champs exclus dépend des opérateurs.

3.18 Mot clé affichage

```
♦ AFFICHAGE = F()
```

Ce mot-clef facteur permet de personnaliser l'affichage du tableau de convergence dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE.

Si ce mot-clef n'est pas renseigné, le tableau est construit suivant les différentes options de calcul (recherche linéaire, pilotage, contact, etc.) et avec INFO RESIDU='NON'.

3.18.1 Opérande UNITE

```
♦ UNITE =unit
```

Le tableau de convergence sera dupliqué dans le fichier d'unité unit, au format .csv (le séparateur étant la virgule).

3.18.2 Opérande PAS

```
♦ PAS =pas
```

Fréquence de réactualisation de l'affichage dans le fichier message. Cet opérande permet de réduire le volume des impressions, particulièrement en dynamique explicite. Il n'a pas d'influence sur la réactualisation du fichier au format .csv (mot-clef UNITE).

3.18.3 Opérande INFO_RESIDU

Cet opérande permet d'ajouter une colonne pour chaque résidu évalué (RESI_GLOB_RELA, RESI_GLOB_MAXI, RESI_COMP_RELA et RESI_REFE_RELA). Cette colonne indiquera le nœud où le résidu est maximum, ce qui peut aider l'utilisateur lorsqu'il y a des difficultés de convergence. Par exemple, pour voir si le matériau a été mal défini avec une valeur incorrecte sur un élément.

3.18.4 Opérande INFO TEMPS

Cet opérande permet d'ajouter une colonne qui donner le temps passé dans l'itération de Newton.

3.19 Mot clé observation

```
◇ OBSERVATION = F()
◇ TITRE = titre
```

Ce mot clé permet de post-traiter certains champs aux nœuds ou aux éléments sur des parties de modèle à des instants d'une liste (dite d'observation) généralement plus raffinée que la liste des instants archivés définie dans le mot clé ARCHIVAGE [§34] (où on stocke tous les champs sur tout le modèle). Il sert essentiellement à des économies de stockage, mais aussi à évaluer des champs sur



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 36/40 Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

des parties réduites du maillage, sans avoir besoin de post-traiter après le calcul. Il est possible, par exemple, de calculer la norme des contraintes, au sens de Von-Mises, et de la stocker dans la table d'observation.

Ce mot clé est répétable et permet la création d'une table d'observation de même nom que le concept résultat de STAT NON LINE que l'on pourra extraire à l'aide de la commande RECU TABLE.

On ne peut utiliser que 99 occurrences du mot-clef OBSERVATION au maximum.

Il est possible de nommer une occurrence de l'observation (colonne $NOM_OBSERVATION$) en utilisant le mot-clef <code>TITRE</code>. S'il n'est pas utilisé, la colonne $NOM_OBSERVATION$ contient $OBSERVATION_XX$ avec XX variant de 1 à 99.

3.19.1 Opérandes LIST INST/INST/PAS OBSE/OBSE ETAT INIT

Ces opérandes permettent de définir aux choix une liste d'instants d'observation. LIST_INST, INST et PAS_OBSE ont la même signification que les opérandes de même nom servant à définir une liste d'archivage. PAS OBSE jouant le même rôle que PAS ARCH dans ARCHIVAGE [§34].

L'opérande OBSE_ETAT_INIT précise si l'on doit observer les champs à l'instant initial car l'instant initial n'est pas gérable par la liste d'instants (mot-clefs LIST INST, INST).

3.19.2 Opérandes PRECISION/CRITERE

Cf. [U4.71.00] pour la syntaxe détaillée.

Ces paramètres permettent de gérer la précision de la sélection des instants pour l'observation.

3.19.3 Opérandes nom CHAM/NOM CMP

```
NOM_CHAM = nomchamNOM_CMP = nomcmp
```

Ces opérandes permettent de définir le champ à post-traiter (NOM_CHAM) ainsi que ses composantes données par leur nom (NOM_CMP). On ne peut définir que 20 composantes au maximum par occurrence du mot-clef facteur OBSERVATION. On peut post-traiter les champs sortis par défaut par l'opérateur (voir §39 et la documentation [U4.53.01] pour DYNA_NON_LINE) ou demander la sortie d'autres champs (pour l'instant, seulement EPSI_ELGA). Pour d'autres champs, il faut faire une demande d'évolution.

3.19.4 Opérandes TOUT/NOEUD/GROUP NOEUD/MAILLE/GROUP MA

```
\Diamond
   /TOUT
                       'NON'
                                                             [DEFAUT]
                       'OUI'
   /NOEUD
                      no
                                                             [no]
   /GROUP NO
                      grno
                                                             [grno]
   /MAILLE
                       lma
                                                             [ma]
   /GROUP MA
                     lgrma
```

Ces opérandes permettent de définir le support géométrique de post-traitement :

• pour des champs aux nœuds ('DEPL', 'VITE', 'ACCE', 'DEPL_ABSOLU', 'VITE_ABSOLU', 'ACCE ABSOLU', 'VALE CONT', 'FORC NODA'), on extrait la liste des nœuds.

Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 37/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

 pour des champs aux points de Gauss ('SIEF_ELGA', 'VARI_ELGA'), on extrait la liste des mailles.

Attention à ne pas utiliser TOUT='OUI' sur des gros maillages!

3.19.5 Observation d'un champ ELGA

On commence par choisir les composantes ou la formule entre les composantes :

- Si EVAL CMP = ' VALE ', on extrait simplement la liste des composantes donnée par NOM CMP.
- Si EVAL_CMP = 'FORMULE', on évalue la formule donnée par le mot-clef-simple FORMULE.

Si on applique une formule sur les composantes, on aura donc une valeur et donc une observation, sinon, on aura autant d'observations que de composantes dans la liste \mathtt{NOM} \mathtt{CMP} .

Une fois évalué les composantes ou la formule sur les composantes, on peut :

- Extraire ces valeurs sur les points et sous-points d'intégration avec EVAL_ELGA = 'VALE '.

 Dans ce cas, il faut préciser explicitement le point et le sous-point d'intégration par POINT et SOUS_ POINT . Les sous-points d'intégration apparaissent pour les éléments de structures (poutres, plaques, coques, tuyaux, etc.).
- Demander d'extraire le maximum EVAL_ELGA = 'MAX' ou le minimum EVAL_ELGA = 'MIN' sur tous les points et sous-points d'une maille.

Si on demande explicitement un point et un sous-point, on aura autant de réalisations que de points demandés, multiplié par le nombre de composantes demandées. Par contre, si on demande le maximum ou le minimum, il y a aura une seule observation par composante demandée.

'MINI_ABS ' est la valeur minimale en absolu: MINI_ABS (-1, 3, 4, -12, -0.1) = 0.1
'MAXI ABS' est la valeur maximale en absolu: MAXI ABS (-1, 3, 4, -12, -0.1) = 12

Une fois évalué les composantes (ou la formule sur les composantes), ai nsi que le point/sous-point d'extraction, on peut :

- Extraire ces valeurs sur toutes les mailles avec EVAL CHAM= ' VALE '.
- Demander d'extraire le maximum EVAL_ CHAM= 'MAX', le minimum EVAL_ CHAM= 'MIN' ou la moyenne EVAL CHAM= 'MOY'.

Exemple: Extraire I e maximum de la trace du tenseur des contraintes sur le GROUP MA= ' TOTO '



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 38/40
Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

3.19.6 Observation d'un champ NOEU

On commence par choisir les composantes ou la formule entre les composantes :

- Si EVAL_CMP = ' VALE ', on extrait simplement la liste des composantes donnée par NOM_CMP.
- Si EVAL CMP = 'FORMULE', on évalue la formule donnée par le mot-clef-simple FORMULE.

Si on applique une formule sur les composantes, on aura donc une valeur et donc une observation, sinon, on aura autant d'observations que de composantes dans la liste NOM CMP.

Une fois évalué les composantes (ou la formule sur les composantes), on peut :

- Extraire ces valeurs sur toutes les mailles avec EVAL_ CHAM= ' VALE '.
- Demander d'extraire le maximum EVAL_ CHAM= 'MAX', le minimum EVAL_ CHAM= 'MIN' ou la moyenne EVAL CHAM= 'MOY'.

```
Exemple: Extraire le maximum de la composante DX du déplacement sur GROUP_NO = 'TOTO 'OBSERVATION = F ( NOM_CHAM = 'DEPL', GROUP_NO = 'TOTO', EVAL_CHAM = 'MAX', NOM_CMP = ('DX',),
```

3.19.7 Contenu de la table

La table contiendra au maximum 16 colonnes.

NOM_OBSERVATION	K80	Nom donné automatiquement ou par le mot clef TITRE
TYPE_OBJET	K16	La table ne contient que des valeurs réelles donc R
NOM_SD	K24	1 1
NUME_REUSE	I	Indice de réutilisation de la table en cas de REUSE
NUME_OBSE	I	Numéro d'ordre de l'observation
INST	R	Instant de l'observation
NOM_CHAM	K16	Nom du champ observé
EVAL_CHAM	K8	Type d'évaluation du champ
NOM_CMP	K8	Nom de la composante observée
EVAL_CMP	K8	Type d'évaluation de la composante
NOEUD	K8	Nœud où se réalise l'observation (champ aux nœuds)
MAILLE	K8	Maille où se réalise l'observation (champ aux mailles)
EVAL_ELGA	K8	Type d'évaluation des champs aux points de Gauss
POINT	I	Point d'intégration où se réalise l'observation (champs aux mailles)



Titre: Opérateur STAT_NON_LINE Date: 12/10/2015 Page: 39/40
Responsable: Mickael ABBAS Clé: U4.51.03 Révision: 13949

SOUS_POINT	I	Sous-point d'intégration où se réalise l'observation (champs aux mailles)
VALE	R	Valeur

Le paramètre <code>NUME_REUSE</code> sert en cas d'enrichissement de la structure de données résultat. En effet, si la reprise écrase d'anciens numéros d'ordre dans la structure de données résultat (voir mot-clef <code>ETAT_INIT</code>), ce n'est pas le cas des valeurs dans la table d'observation, qui n'est jamais modifiée rétroactivement. On peut donc avoir deux valeurs différentes pour le même instant dans la table, la distinction se fera alors sur <code>NUME_REUSE</code>.

3.20 Mot clé suivi ddl

```
♦ SUIVI DDL = F()
```

Ce mot-clé permet de post-traiter certains champs aux nœuds ou aux éléments sur des parties de modèle à toutes les itérations de Newton et les afficher dans le tableau de convergence. Le nombre simultané de SUIVI DDL dépend des colonnes affichées et donc des fonctionnalités activées.

Le mot-clé facteur SUIVI_DDL a la même syntaxe que OBSERVATION pour l'extraction des champs, sauf que l'on ne donne pas d'informations sur les instants à extraire, puisqu'on le réalise à chaque itération de Newton (il n'y a pas les mots clefs LIST_INST/INST/PAS_OBSE/CRITERE/PRECISION).

```
↑ TITRE = ltitre, [list k]
```

Ce mot-clé attend une liste de trois chaines au maximum et permet de nommer la colonne du tableau d'affichage. Les chaines sont tronquées à 16 caractères.

3.21 Contenu de la structure de données EVOL_NOLI

La structure de données <code>EVOL_NOLI</code> contient la liste des champs archivés au cours du calcul (selon les différentes options de mot-clef <code>ARCHIVAGE</code>). Par défaut, elle contient, pour chaque instant, la liste des champs suivants :

- DEPL: champ (aux nœuds) des déplacements;
- SIEF ELGA: champ (aux points de Gauss) des contraintes;
- VARI ELGA: champ (aux points de Gauss) des variables internes;
- COMPOR: carte du comportement;

Selon certaines options de calcul, d'autres champs seront présents :

- VALE_CONT: champ (aux nœuds) des informations sur le contact-frottement (voir [U4.44.11] pour plus de détails sur le contenu de ce champ);
- INDC_ELGA: champ (aux points de Gauss) des statuts de contact pour le cas XFEM avec contact;
- COHE_ELGA: champ (aux points de Gauss) du paramètre de cohésion pour le cas XFEM avec RELATION='CZM';
- SECO_ELGA: champ (aux points de Gauss) des statuts de frottement pour le cas XFEM avec contact et frottement;

En plus de ces champs, la structure de données contient également des paramètres. À chaque instant, on stocke au minimum :

011 010	oke aa miimiimam .		
Nom	Mot-clef origine	Description	Туре
INST		Valeur de l'instant de calcul	R
EXCIT	EXCIT	Informations sur les chargements	K24
MODELE	MODELE	Modèle	K8
CARAELEM	CARA_ELEM	Caractéristiques élémentaires	K8
СНАМРМАТ	CHAM_MATER	Champ de matériau	K8



Titre : Opérateur STAT_NON_LINE Date : 12/10/2015 Page : 40/40 Responsable : Mickael ABBAS Clé : U4.51.03 Révision : 13949

PARM_THETA	PARM_THETA	Paramètre d'intégration de la loi de comportement	R
ITER_GLOB		Nombre total d'itérations de Newton	I
CHAR_MINI		Chargement minimum atteint au cours du pas de temps	R
ETA_PILOTAGE		Paramètre de pilotage	R

Quand on recherche des modes d'instabilité (avec STAT_NON_LINE ou DYNA_NON_LINE) ou des modes vibratoires (avec DYNA_NON_LINE seulement), on stocke le champ de déplacement correspondant et la valeur du chargement critique ou la fréquence.

Nom	Mot-clef origine	Description	Туре
CHAR_CRIT	CRIT_STAB avec TYPE = 'FLAMBEMENT'	Chargement critique du mode de flambement	R
MODE_FLAMB	CRIT_STAB avec TYPE = 'FLAMBEMENT'	Mode de flambement	Champ de type DEPL
CHAR_STAB	CRIT_STAB avec TYPE = 'STABILITE'	Valeur d'instabilité	R
MODE_STAB	CRIT_STAB avec TYPE = 'STABILITE'	Mode d'instabilité	Champ de type DEPL
FREQ	MODE_VIBR	Fréquence du mode vibratoire (juste disponible dans DYNA_NON_LINE)	R
DEPL_VIBR	MODE_VIBR	Mode vibratoire (juste disponible dans DYNA_NON_LINE)	Champ de type DEPL

3.22 Opérande INFO

♦ INFO = inf

Permet d'effectuer dans le fichier message diverses impressions intermédiaires.

D'autres impressions sont faites systématiquement lors du calcul non linéaire, indépendamment de la valeur affectée au mot-clé ${\tt INFO}$: ce sont les impressions des résidus et des incréments relatifs de déplacement au cours des itérations de Newton.

Attention, les fichiers .mess peuvent devenir très importants avec INFO = 2.

3.23 Opérande TITRE

 \Diamond TITRE = tx

tx est le titre du calcul. Il sera imprimé en tête des résultats. Voir [U4.03.01].